

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Alecto[®]

BW-70

Παραδείγματα χρόνου θέρμανσης:

Για το ζέσταμα γάλατος (30ml)

START (ΕΝΑΡΞΗ) [T=0]: Γάλα = 13° C, ο
διακόπτης στη θέση



T+2 ΛΕΠΤΑ, ΓΑΛΑ= 20° C

T+4 ΛΕΠΤΑ, ΓΑΛΑ= 26° C

T+6 ΛΕΠΤΑ, ΓΑΛΑ= 30° C

T+8 ΛΕΠΤΑ, ΓΑΛΑ= 32° C

T+10 ΛΕΠΤΑ, ΓΑΛΑ= 33° C

Για το ζέσταμα φαγητού: (125cc)

START (ΕΝΑΡΞΗ) [T=0]: ΦΑΓΗΤΟ = 16° C,
ο διακόπτης στη θέση



T+3 ΛΕΠΤΑ, ΦΑΓΗΤΟ = 21° C

T+5 ΛΕΠΤΑ, ΦΑΓΗΤΟ = 25° C

T+10 ΛΕΠΤΑ, ΦΑΓΗΤΟ = 34° C

T+12 ΛΕΠΤΑ, ΦΑΓΗΤΟ = 40° C

T+14 ΛΕΠΤΑ, ΦΑΓΗΤΟ = 45° C

T+15 ΛΕΠΤΑ, ΦΑΓΗΤΟ = 50° C

Ημι-αποστείρωση (μέθοδος βρασμού, με 100ml νερό):

START (ΕΝΑΡΞΗ) [T=0]: ΝΕΡΟ = 21° C, ο διακόπτης στη
θέση MAX:

T+3 ΛΕΠΤΑ, ΝΕΡΟ = 45° C

T+6 ΛΕΠΤΑ, ΝΕΡΟ = 68° C

T+9 ΛΕΠΤΑ, ΝΕΡΟ = 82° C

T+12 ΛΕΠΤΑ, ΝΕΡΟ = 87° C

T+15 ΛΕΠΤΑ, ΝΕΡΟ = 90° C

T+18 ΛΕΠΤΑ, ΝΕΡΟ = 90° C

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα WWW.ALECTO.NL

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, μην το πετάτε στα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά μεταφέρετέ το σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Η τελική θερμοκρασία του γάλακτος ή του τροφίμου καθορίζεται από την ποσότητα του νερού στο θερμαντήρα. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε λιγότερο νερό στο θερμαντήρα. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, χρησιμοποιήστε περισσότερο νερό.

Συνιστάται να βγάζετε τακτικά το μπουκάλι ή το δοχείο και να τα ανακινείτε ή να τα ανακατεύετε καλά για την ομοιόμορφη θέρμανση του περιεχομένου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

- Διαβάστε τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς νερό.
- Μην μετακινείτε συσκευή όταν περιέχει ζεστά υγρά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή τα βύσματα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Φυλάξτε τον θερμαντήρα μακριά από παιδιά και τοποθετήστε τον σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Επιβάλλεται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από το τραπέζι ή τον πάγκο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο φούρνο ή σε θερμές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ + 7°C και + 37°C.
- Αλλάζετε το νερό στο δοχείο του θερμαντήρα μετά από κάθε χρήση για λόγους υγιεινής..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε στη συσκευή το δοχείο (χωρίς καπάκι) ή το μπουκάλι και γεμίστε το κενό μεταξύ του θερμαντήρα και του μπουκαλιού ή του βάζου/δοχείου με νερό βρύσης, μέχρι το νερό να φτάσει ήμισυ του ύψους που τελειώνει το γάλα ή το φαγητό στο βάζο.
2. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου στη θέση (35 ° C για τη θέρμανση του γάλακτος, 70 ° C για τη θέρμανση των τροφίμων).
3. Συνδέστε τον θερμαντήρα στην υποδοχή ρεύματος.
4. Η λυχνία ένδειξης ανάβει, υποδεικνύοντας ότι το νερό θερμαίνεται. Μόλις ο λαμπτήρας θαμπώσει, το νερό έχει φτάσει στη θερμοκρασία του και έπειτα η λάμπα θα αναβοσβήνει σε σταθερή βάση, δείχνοντας ότι το νερό διατηρείται στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
5. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ζεσταθεί το γάλα ή το φαγητό εξαρτάται από την ποσότητα και τη θερμοκρασία που έχει το γάλα ή το φαγητό πριν από τη θέρμανση. (αν έχει θερμοκρασία δωματίου ή αν βγήκε μόλις από το ψυγείο).
6. Ανακατέψτε συχνά το περιεχόμενο του μπουκαλιού ή του δοχείου για πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία.
7. Μετά από μερικά λεπτά το φαγητό θα έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία για το μωρό σας. Αφαιρέστε το μπουκάλι ή το βάζο από το δοχείο, γυρίστε το κουμπί ελέγχου στη θέση 'OFF' και αποσυνδέστε το θερμαντήρα από το ρεύμα.

Πριν ταΐσετε το μωρό σας, ελέγξτε τη θερμοκρασία του φαγητού με το πίσω μέρος του χεριού σας, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής για το μωρό. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, δοκιμάστε να ρίξετε λίγο περισσότερο νερό στο θερμαντήρα. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, δοκιμάστε να ρίξετε λίγο λιγότερο νερό στο θερμαντήρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Καθαρισμός

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα (ή την υποδοχή του αναπτήρα στο αυτοκίνητο) και αφήστε τη να κρυώσει. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα νωπό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα.

Αφαίρεση ασβεστίου

Τα κατάλοιπα σκληρού νερού (υπολείμματα ασβεστίου) πρέπει να αφαιρεθούν. Για την αφαίρεσή τους χρησιμοποιήστε μόνο λευκό ξύδι. Γεμίστε το δοχείο με λευκό ξύδι μέχρι τη μέση και αφήστε το μέχρι να εξαλειφθούν εντελώς τα αποθέματα σκληρού νερού. Ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε με ένα υγρό πανί.

Προειδοποίηση

Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, συμβουλευτείτε το κέντρο εξυπηρέτησης Alecto στο WWW.ALECTO.NL, ή το κατάστημα αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: 220-240V AC

Κατανάλωση ρεύματος: 80 Watt

Θερμοκρασία λειτουργίας: μεταξύ + 7°C και + 37°C

Σύστημα θέρμανσης: PTC με σύστημα προστασίας από θερμοκρασία

24 μήνες εγγύηση

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση 24 μηνών μετά την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εγγυόμαστε τη δωρεάν επισκευή των ελαττωμάτων που προκαλούνται από σφάλματα υλικών ή κατασκευαστικά σφάλματα. Τα άνω υπόκεινται πάντα στην κρίση των εισαγωγέων. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς ή της κάρτας εγγύησης.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα, συμβουλευτείτε πρώτα το εγχειρίδιο. Αν αυτό το εγχειρίδιο δεν σας δίνει σαφή απάντηση, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς, αναφέροντας με σαφήνεια το παράπονό σας. Το κατάστημα θα παραλάβει τη συσκευή μαζί με την κάρτα εγγύησης ή/και την απόδειξη αγοράς και θα φροντίσει για την άμεση επισκευή και τη δωρεάν αποστολή στον εισαγωγέα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ:

Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση που η τυχόν βλάβη προήλθε από τη χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, από αμέλεια, καθώς και σε περιπτώσεις ζημιών από πυρκαγιά, πλημμύρες, κεραυνούς και φυσικές καταστροφές. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που στο προϊόν έχουν γίνει τροποποιήσεις ή επισκευές από τρίτους, καθώς και σε περίπτωση φθοράς κατά τη μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία. Τέλος, η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν δεν συνοδεύεται από την κάρτα εγγύησης ή /και την απόδειξη αγοράς.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ: Βύσματα, καλώδια. Επίσης αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη, ιδίως όσον αφορά τυχόν συνεπαγόμενες / επακόλουθες ζημιές.

