

Things You Should Know

- Contoured headrest makes hair washing easy
- Textured non-slip surface
- Deflates and folds easily – ideal for travel
- For children able to sit upright unaided (approximately 6-24 months)
- White Hot® Safety Disc indicates when water is too hot (approximately 40°C and above)

To Inflate

Inflate by mouth or use low pressure pump.

DO NOT OVER-INFLATE.

Do not use high-pressure compressor or pump.

1. Blow into the valve while squeezing the base of the valve slightly.
2. Once inflated, press the valve into the stem so that the valve becomes flat with the surface of the tub.
3. Recommended use - place inflated tub into dry, adult bath tub.

To Use

Before placing child in tub, fill tub with warm water. Allow water to sit for one minute. If the word HOT becomes clearly visible, water is too hot for baby. Add cold water and mix until the blue color begins to return to the disc. Continue until bath water returns to a comfortable, safe temperature.

To Clean

Clean with sponge using mild soap and water. Do not use detergent or bleach. Allow to completely air-dry before storing.

WARNING - DROWNING HAZARD

INFANTS HAVE DROWNED IN INFANT BATH TUBS.

ALWAYS KEEP INFANT WITHIN ADULT'S REACH.

NEVER LIFT THIS PRODUCT WITH INFANT IN IT.

NEVER PLACE THIS PRODUCT IN WATER IN AN ADULT BATH TUB OR SINK.

ALWAYS KEEP THE DRAIN OPEN IN THE ADULT BATH TUB OR SINK. DO NOT USE DRYING SUCTION CUP WHILE PRODUCT IS IN USE. THIS IS NOT A LIFE SAVING DEVICE. DO NOT LEAVE CHILD UNATTENDED.

NEVER LEAVE BABY UNATTENDED WHILE BATHING. INFANTS CAN DROWN IN AS LITTLE AS 1 INCH OF WATER.

ALWAYS BATHE YOUR INFANT USING AS LITTLE WATER AS NECESSARY.

NEVER ALLOW OTHER CHILDREN TO SUBSTITUTE FOR ADULT SUPERVISION.

- Always check temperature of water before placing child in bath. The typical water temperature for bathing a baby should be between 90 and 100°F (32.2 and 37.8°C)
- Discontinue use if it becomes damaged, broken, or disassembled.
- This is not a toy.
- Do not rely solely on accuracy of Safety Disc as color change function may cease to work properly and may become worn over time.
- Test Safety Disc regularly and replace at the first sign of wear.
- Do not allow your child to crawl around or stand in the bath.
- Colors and styles may vary.
- Please keep packaging for future reference.

PRODUCT DESIGN ARE TM & ©2004 MUNCKIN, WHITE HOT, AND IT'S THE LITTLE THINGS ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MUNCKIN, INC. 16689 SCHÖNBORN ST., NORTH HILLS, CA 91343. MUNCKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIEVO CT., UNIT A, BRAMPTON, ON L6S 6E3. MADE IN CHINA/FABRIQUE EN CHINE.

CCD-0037-000 REV 1

munchkin
It's the little things.

800.344.BABY (2229)
www.munchkin.com

Informations que vous devez connaître

- Repose-tête profilé facilitant le lavage des cheveux
- Surface texturée non glissante
- Pour enfants pouvant se tenir sans aide en position assise jusqu'à l'âge d'environ 6 à 24 mois approximativement
- Le disque de sécurité White Hot® indique si l'eau est trop chaude (environ 40°C et plus)

Gonflage

Il est suggéré de gonfler avec la bouche ou avec une pompe à pression faible.

ÉVITER TOUT GONFLAGE EXCESSIF.

Ne pas utiliser une pompe ou un compresseur à haute pression.

1. Souffler dans la valve tout en serrant légèrement la base de la valve.
2. Après le gonflage, enfoncer la valve dans la tige pour qu'elle soit au ras de la surface.
3. Il est recommandé de placer la baignoire gonflée dans une baignoire pour adulte sèche.

Utilisation

Avant de placer l'enfant dans la baignoire, remplir la baignoire d'eau chaude. Laisser l'eau reposer pendant une minute. Si le mot HOT devient nettement visible, l'eau est trop chaude pour le bébé. Ajouter et mélanger de l'eau froide jusqu'à ce que le disque commence à retrouver sa couleur bleue. Continuer jusqu'à ce que l'eau soit à une température confortable et sécuritaire.

Nettoyage

Nettoyer avec une éponge, de l'eau et un savon doux. Ne pas utiliser de détergent ni d'eau de Javel. Laisser complètement sécher à l'air libre avant de ranger.

MISE EN GARDE – RISQUE DE NOYADE

LES BÉBÉS PEUVENT SE NOYER DANS LES BAIGNOIRES POUR BÉBÉS.

TOUJOURS VEILLER À CE QUE LE BÉBÉ SOIT À PORTÉE DE MAIN D'UN ADULTE.

Front

NE JAMAIS SOULEVER CE PRODUIT AVEC UN BÉBÉ À L'INTÉRIEUR.

NE JAMAIS PLACER CE PRODUIT DANS L'EAU D'UNE BAIGNOIRE, D'UN LAVABO OU D'UN ÉVIER.

TOUJOURS GARDER LA BONDE DE LA BAIGNOIRE, DU LAVABO OU DE L'ÉVIER OUVERTE. NE PAS UTILISER LA VENTOUSE DE SÉCHAGE QUAND LE PRODUIT EST UTILISÉ. CET ARTICLE NE CONSTITUE PAS UN ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE. NE PAS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

NE JAMAIS LAISSER LE BÉBÉ SANS SURVEILLANCE DANS LE BAIN. UN BÉBÉ PEUT SE NOYER DANS À PEINE 2.5 CM D'EAU.

TOUJOURS LAVER L'ENFANT DANS UN BAIN REMPLI AU STRICT MINIMUM NÉCESSAIRE.

NE JAMAIS CONFIER LA SURVEILLANCE DU BÉBÉ PENDANT LE BAIN À UN ENFANT.

- Toujours vérifier la température du bain avant d'y mettre l'enfant. Généralement, la température de l'eau du bain pour un bébé doit être comprise entre 32 et 38 °C.
- Cesser l'emploi si l'article est endommagé, cassé ou démonté.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Ne pas se fier uniquement à la couleur du disque de sécurité : la fonction de changement de couleur peut devenir inefficace à la longue.
- Vérifier régulièrement que le disque de sécurité fonctionne et remplacer le produit au premier signe d'usure.
- Ne pas laisser l'enfant se déplacer ou se tenir debout dans le bain.
- Les couleurs et les styles peuvent varier.
- Conserver cet emballage pour consultation future.

munchkin
It's the little things.

800.344.BABY (2229)
www.munchkin.com

Cosas buenas que hay que saber

- El apoyacabezas contorneado facilita el lavado del pelo
- Superficie texturizada antideslizante
- Se desinfla y pliega fácilmente -ideal para viajes
- Para niños que pueden mantenerse erguidos al sentarse, hasta 6-24 meses aproximadamente
- El disco de seguridad White Hot® indica cuando el agua está demasiado caliente (aprox. 40 °C o más)

Inflar

Para los mejores resultados, infle con la boca o use una bomba de baja presión.

NO SOBREENFLE.

No use compresor o bomba de alta presión.

1. Soplo en la válvula apretando ligeramente la base de la válvula.
2. Una vez inflado, apriete la válvula hacia dentro para que quede plana y a ras de la superficie bañera.
3. El uso recomendado es colocar la bañera en la bañera de adultos sin agua.

Uso

Antes de colocar al niño en la bañera, llénela con agua tibia. Deje reposar el agua durante un minuto. Si aparece claramente la palabra HOT, el agua está demasiado caliente para el bebé. Añada agua fría y remuévala hasta que el disco vuelva a ponerse azul. Continúe hasta que el agua vuelva a estar a una temperatura segura y confortable.

Limpieza

Limpie con una esponja usando agua y jabón suave. No use detergente ni lejía. Siempre permita que se seque al aire completamente antes de guardar.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE AHOGO

HUBO CASOS DE BEBÉS QUE HAN MUERTO AHOGADOS EN TINAS DE BAÑO PARA BEBÉS.

SIEMPRE MANTENGA AL BEBÉ AL ALCANCE DEL ADULTO.

NUNCA LEVANTE ESTE PRODUCTO CUANDO EL BEBÉ ESTÉ DENTRO.

NUNCA COLOQUE ESTE PRODUCTO EN UNA TINA DE BAÑO PARA ADULTOS O LAVABO QUE ESTÉ LLENO DE AGUA.

SIEMPRE MANTENGA ABIERTO EL DESAGÜE DE LA TINA DE BAÑO PARA ADULTOS O DEL LAVABO. NO UTILICE LA VENTOSA MIENTRAS ESTÉ USANDO EL PRODUCTO. ÉSTE NO ES UN DISPOSITIVO DISEÑADO PARA SALVAR VIDAS. NO DEJE AL NIÑO SOLO.

NUNCA DEJE AL BEBÉ SOLO MIENTRAS LO BAÑA. LOS BEBÉS PUEDEN AHOGARSE EN TAN SOLO 2.5 CM DE AGUA.

SIEMPRE BAÑE A SU BEBÉ USANDO SÓLO LA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA.

NUNCA DEJE A OTROS NIÑOS AL CUIDADO DEL BEBÉ EN REEMPLAZO DE UN ADULTO.

- Siempre revise la temperatura del agua antes de colocar al niño en la tina. La temperatura normal del agua para bañar a un bebé debe ser entre 90°F y 100°F (32°C y 38°C)
- Deje de usar el producto si éste se daña, rompe o desarma.
- Este producto no es un juguete.
- No se fie sólo de la precisión del Disco de Seguridad ya que la función de cambio de color podría dejar de funcionar bien y podría desgastarse con el tiempo.
- Controle el Disco de Seguridad periódicamente y reemplace al primero signo de desgaste.
- No permita que el niño gatee o se ponga de pie en la tina.
- Los colores y estilos pueden variar.
- Conserve el empaque para futuras consultas.

munchkin
It's the little things.

800.344.BABY (2229)
www.munchkin.com

Back