




orb all terrain stroller user guide



دليل المستخدم

راهنمای کاربر

guide d'utilisation

bedienungsanleitung

οδηγός χρήστη

panduan pengguna

사용자 설명서

用戶指南

instrukcja użytkownika

guia do usuário

руководство пользователя

instrucciones

คู่มือผู้ใช้

kullanım kılavuzu

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE, احمظي بها للرجوع إليها في المستقبل, هام! احتفظي بها للرجوع إليها في المستقبل, IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE, WICHTIG! ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, PENTING! SIMPAN SEBAGAI RUJUKAN DI KEMUDIAN HARI, 중요! 나중에 참고를 위해 보관, 重要! 妥善保存以备日后参考, WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAĆ UWAGAŃNIE, IMPORTANTE! MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA, ВАЖНО! СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВOK, iMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS, ข้อความสำคัญ! เก็บไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต กรุณาอ่านอย่างรอบคอบ, ÖNEMLİ! İLERDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

4374

important information, معلومات هامة, اطلاعات مهم, informations importantes, wichtige Informationen, σημαντικές πληροφορίες, informasi penting, 중요 정보, 重要信息, važne informacije, informações importantes, важная информация, información importante, חשוב‌ترین‌اطلاعات, önemli bilgi



introduction

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

The pram is intended for one child from birth (0 months) and up to a maximum weight of 9kg or until the child can sit up unaided, roll over or push itself up on its hands and knees.

The seat unit is intended for one child from 6 months and up, to a maximum weight of 15kg. **WARNING!** The seat unit is not suitable for children under 6 months.

Safe travelling advice for you and your baby

Pushchairs are an ideal way of transporting your baby. It is important to remember however, that during their first six months, babies should be spending most of their day lying flat for comfort and development.

المقدمة

اقرأ هذه الإرشادات بتعمق قبل الشروع في استعمال العربة واحتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة. قد يؤثر عدم قرأتك لهذه الإرشادات سلباً على سلامة طفلك.

إن عربة الطفل هذه مخصصة لطفل واحد من سن الولادة وحتى وزن أقصاه 9 كجم أو حتى أن يستطيع الطفل الجلوس بدون مساعدة، أو يتدحرج أو يدفع نفسه لأعلى على يديه وركبتيه.

وحدة المقعد مخصصة لطفل واحد من سن 6 أشهر وحتى أقصى وزن 15 كجم. تحذيراً! وحدة المقعد غير ملائمة للأطفال أقل من 6 أشهر.

نصائح السفر السليم لك ولطفلك

عربات الأطفال هي الطريقة المثلى لنقل طفلك، ولكن من المهم جداً التذكير بأنه يجب على الطفل في أشهره الست الأولى أن يرقد مستلقياً على ظهره معظم يومه وذلك لراحته ونموه الطبيعي.

معرفة

قبل از استفاده، دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید و آنها را برای استفاده بعدی نگه دارید.

این وسیله برای استفاده کودک از زمان تولد (0 ماهگی) و تا حداکثر وزن 9 کیلوگرم طراحی شده است. هشدار: این محصول تنها برای کودکانی مناسب است که نمی‌توانند بدون کمک بنشینند.

بغلند. و یا به کمک دست‌ها و زانوهای خود را بالا بکشند.

این وسیله برای استفاده کودک از 6 ماهگی و تا حداکثر وزن 15 کیلوگرم طراحی شده است.

هشدار: این صندوق برای کودکان زیر 6 ماه مناسب نیست.

پیشنهاد سفر ایمن برای شما و کودک: کالسکه‌ی کودک روشنی ایده‌آل برای حمل کودکان است. با این حال، حائز اهمیت است

که طی شش ماه اول، کودک غالب اوقات روز را جهت رفاه و رشد بر روی سطحی صاف دراز کشیده باشد.

introduction

Veillez lire ces instructions soigneusement avant l'utilisation et les conserver pour référence future. La sécurité de votre enfant pourrait ne pas être garantie, si vous ne suivez pas ces instructions.

La nacelle est conçue pour un enfant à partir de la naissance (0 mois) et pour un poids maximal de 9kg ou jusqu'à ce que l'enfant puisse s'asseoir seul, se retourner ou se mettre à quatre pattes.

Le hamac est conçu pour un enfant à partir de 6 mois et pour un poids maximal de 15kg. **AVERTISSEMENT!** Le hamac ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.

Conseils de sécurité pour vous et votre bébé

Les poussettes sont le moyen idéal pour transporter votre bébé. Toutefois, il est important de se rappeler que durant les 6 premiers mois de leur vie, les bébés doivent passer la plupart de la journée couchés à plat pour être confortables et se développer.

Überblick

Lesen Sie diese Anleitung bitte vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Nichtbefolgung dieser Anleitung könnte die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

Die Wagen eignet sich für Babys ab Geburt (0 Monate) und bis zu einem maximalen Körpergewicht von 9 kg, oder bis sich das Kind selbstständig aufsetzen, im Liegen umdrehen oder auf Händen und Füßen aufrichten kann.

Diese Sitzeinheit eignet sich für ein Kleinkind ab 6 Monaten bis zu einem Höchstgewicht von 15 kg. **ACHTUNG!** Diese Sitzeinheit ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.

So sind Sie mit Ihrem Baby sicher unterwegs:

Buggys stellen eine ideale Lösung für den Transport Ihres Kleinkindes dar. Bedenken Sie jedoch, dass es für Ihr Baby am angenehmsten ist und seine Entwicklung am meisten fördert, wenn es die meiste Zeit des Tages flach liegt.

Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες, μπορεί να επηρεάσετε την ασφάλεια του παιδιού σας.

Το καροτσάκι προορίζεται για ένα παιδί, από νεογέννητα (0 μήνες) μέχρι το μέγιστο βάρος των 9 κιλών ή μέχρι το παιδί να μπορεί να στηρίζεται χωρίς βοήθεια, να κλιθεί ή να μπορεί να στέκεται στα χέρια και τα γόνατά του.

Το κάθισμα προορίζεται για ένα παιδί ηλικίας 6 μηνών και άνω με μέγιστο βάρος 15 κιλά. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το κάθισμα δεν ενδείκνυται για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών.

Συμβουλές ασφαλούς μετακίνησης για σας και το μωρό σας

Το καρότσι είναι ο ιδανικός τρόπος να μεταφέρετε το μωρό σας. Είναι σημαντικό να θυμάστε, ωστόσο, ότι κατά τους πρώτους έξι μήνες, τα μωρά είναι ζαπλωμένα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας για άνεση και σωστή ανάπτυξη.

pengantar

Bacalah instruksi ini dengan seksama sebelum menggunakan dan simpanlah sebagai rujukan di kemudian hari. Keselamatan anak Anda dapat terpengaruh jika Anda tidak menaati instruksi ini.

Kereta bayi ini ditujukan untuk anak yang baru lahir (0 bulan) hingga memiliki berat maksimum 9 kg atau hingga anak dapat duduk tanpa bantuan, berguling, maupun mendorong tubuhnya ke atas dengan tumpuan tangan dan lutut.

Unit dudukan ini ditujukan untuk bayi berusia 6 bulan hingga memiliki berat maksimum 15 kg. **PERINGATAN!** Unit dudukan tidak cocok untuk anak berusia di bawah 6 bulan.

Saran melakukan perjalanan dengan selamat bagi Anda dan bayi Anda. Kursi dorong adalah sarana transportasi ideal bagi bayi Anda. Namun penting untuk diingat bahwa selama enam bulan pertama, bayi sebaiknya menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidur rata agar nyaman dan demi perkembangannya.

소개

사용 전에 이 설명서를 숙지하고, 이후 참고를 위해 보관해 주십시오.

이 설명서의 내용을 따르지 않는 경우에 아기의 안전이 영향 받을 수도 있습니다.

이 유모차는 신생아(0개월)용으로 제작되었으며, 아기 체중 최대 9kg까지 사용 가능합니다.

경고! 이 제품은 혼자 앉지 못하고, 뒤집지 못하고, 잡고 일어서지 못하는 아기에게만 적합합니다.

이 유모차는 생후 6개월 아기용으로 제작되었으며, 아기 체중 최대 15kg까지 사용 가능합니다.

경고! 이 시트 유닛은 생후 6개월 미만인 아기에게는 적합하지 않습니다.

"자신과 아이의 안전 여행을 위한 조언"

유모차는 아기를 동반하고 이동할 수 있는 이상적인 방법입니다. 하지만, 생후 6개월 미만의 아기는 대부분의 기간 동안 수평으로 누워있어야 안락감과 신체 발달이 이루어질 수 있습니다."

简介

使用前请仔细阅读这些说明并保存以备日后参考。若您不遵循这些说明，可能会影响您宝宝的安全。



此款婴儿车适合刚出生（0个月）至最大体重9公斤的婴儿使用，或直至婴儿能独自坐立、翻滚或能用双手和双膝将身体撑起。



此座椅适用于6个月以上至体重最大15kg的幼儿使用。警告！此座椅不适合6个月以下的婴儿。

安全出行注意事项

儿童推车是携带宝宝的理想工具，但请记住，为舒适和发育起见，出生6个月之内的宝宝大部分时间应平卧。

Wprowadzenie

Należy dokładnie zapoznać się z tymi instrukcjami i zachować je na przyszłość jako źródło informacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może narazić Państwa dziecko na niebezpieczeństwo.



Wózek przeznaczony jest dla dziecka od urodzenia (0 miesięcy) do osiągnięcia wagi 9 kg lub do momentu, w którym dziecko zacznie samodzielnie siadać, obracać się lub podnosić na rękach i kolanach.



Fotelik przeznaczony jest dla jednego dziecka w wieku od 6 miesięcy do osiągnięcia wagi 15 kg. UWAGA! Fotelik nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

Wskazówki w sprawie bezpiecznego przewożenia dziecka i bezpieczeństwa rodzica

Wózki to doskonały sposób przewożenia dziecka. Należy jednak pamiętać, że podczas pierwszych 6 miesięcy życia dziecko powinno spędzać większość dnia leżąc płasko, dla jego wygody i rozwoju.

Introdução

Ler estas instruções cuidadosamente antes de usar e guarde-as para referência futura. A segurança da sua criança pode ser afetada se não seguir estas instruções.



O carrinho de bebê é indicado para bebês desde o nascimento (0 meses) e até no máximo 9 kg ou até que o bebê consiga se sentar sem ajuda, rolar ou ficar de joelhos sozinho.



Este assento para carrinho é destinado a crianças de 6 meses ou mais, de até 15 kg. ADVERTÊNCIA! O assento para criança não é indicado para crianças com menos de 6 meses.

Dispositivo de viagem seguro para você e o seu bebê.

Carrinhos de bebê são um meio ideal para o transporte do seu bebê. É importante lembrar, entretanto, que durante os seus primeiros seis meses, os bebês devem passar a maior parte do seu dia deitados no plano para conforto e desenvolvimento.

Введение

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкциями и сохраняйте их для будущих справок. Безопасность вашего ребенка может подвергаться риску, если вы не будете соблюдать эти инструкции.



Коляска предназначена для одного ребенка с момента рождения (0 месяцев) и до достижения им веса не более 9 кг или пока он еще не может сидеть самостоятельно, перекачаться и приподниматься, опираясь на руки и колени.



Сиденье предназначено для одного ребенка в возрасте от 6 месяцев и старше, до достижения им веса не более 15 кг. Предупреждение! Сиденье не предназначено для детей, не достигших 6-месячного возраста.

Рекомендации по безопасному использованию детской коляски для вас и вашего ребенка

Детские прогулочные коляски – идеальное средство для перевозки ребенка. Важно, однако, помнить, что в течение первых шести месяцев жизни, в целях комфорта и развития, новорожденные должны проводить большее количество времени лежа на спине на плоской поверхности.

Introducción

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas. De no seguir estas instrucciones, podría poner en peligro la seguridad de su hijo.



El coche de paseo ha sido concebido para un niño desde recién nacido (0 meses) y hasta un peso máximo de 9kg o hasta que el niño sea capaz de sentarse sin ayuda, rodar o incorporarse apoyado sobre las manos y las rodillas.



El asiento ha sido concebido para un niño a partir de los 6 meses de edad, y hasta alcanzar un peso máximo de 15kg. ¡ADVERTENCIA! El asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses de edad.

Consejos de seguridad para usted y su bebé

Las sillas de paseo son ideales para transportar al bebé. No obstante, es importante recordar que durante los primeros seis meses de vida los bebés deben pasar la mayor parte del día tumbados sobre superficies horizontales para su comodidad y desarrollo.

คำนำ

อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนการใช้และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยของบุตรหลานของคุณอาจถูกกระทบกระเทือนได้หากคุณไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้



ยานัดพาหนะเหล่านี้มีไว้สำหรับเด็กหนึ่งคนตั้งแต่แรกเกิด (0 เดือน) และจนถึงน้ำหนักสูงสุดที่ 9 กิโล

กรัม คำเตือน! สินค้านี้เหมาะสำหรับเด็กทารกที่ไม่สามารถนั่งได้เอง พลิกตัวและพยุงตัวขึ้นด้วยเท้าและเข่า .



ยานัดพาหนะเหล่านี้มีไว้สำหรับเด็กหนึ่งคนตั้งแต่ 6 เดือน และจนถึงน้ำหนักสูงสุดที่ 15 กิโล

กรัม คำเตือน! ที่นั่งนี้ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน

"คำแนะนำการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับคุณและลูกหลานของคุณ

รถเข็นเด็กเป็นวิธีที่พึงประสงค์ที่สุดในการเคลื่อนย้ายลูกหลานของคุณ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะจำไว้ว่า ในช่วงหกเดือนแรก เด็กทารกจะใช้เวลาของพวกเขาสวนใหญ่ในวันในการนอนราบเพื่อความสบายและการเติบโต"

Giriş

Bu araç yeni doğandan (0 ay) en fazla 15 kg ağırlığına kadar bir çocuk içindir. Bu araç yalnızca bir çocuk taşımak üzere tasarlanmıştır.



Doğumdan itibaren (0 ay) ve 9 kg maksimum ağırlığı veya çocuk yardsız oturana kadar, yada elleri ve dizleri üzerinde oturana kadar olan bir çocuk için tasarlanmıştır.




Oturma ünitesi, 6 aylıktan en fazla 15 kg ağırlığı kadarki bir çocuk için tasarlanmıştır. UYARI! Oturma ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.


Sizin ve bebeğiniz için güvenli seyahat önerisi

Bebek arabaları bebeğinizi taşımak için ideal bir yöntemdir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki ilk altı ay boyunca bebekler rahatlıkları ve gelişimleri için günün büyük bir bölümünü yatarak geçirmelidir.

parts check list, قائمة الأجزاء, ليست موجودى قطعات, nomenclature des pièces, teile-prüfliste, λίστα εξαρτημάτων, daftar periksa komponen, 부품 점검 목록, 零件检查清单, lista kontrolna elementów, lista de verificação de peças, проверочный лист комплектности, lista de comprobación de las piezas, รายการตรวจชิ้นส่วนสินค้า, parça listesi




assembly diagram, رسم التجميع, نمودار سوار کردن محصول, diagramme de montage, montage-schaubild, διάγραμμα συναρμολόγησης, diagram perakitan, 조립도, 组装示意图, schemat montażu, diagrama de montagem, сборочный чертеж, ilustración del ensamblaje, แผนผัง, kurulum resmi



assembly diagram, رسم التجميع, نمودار سوار کردن محصول, diagramme de montage, montage-schaubild, διάγραμμα συναρμολόγησης, diagram perakitan, 조립도, 组装示意图, schemat montażu, diagrama de montagem, сборочный чертеж, ilustración del ensamblaje, แผนผัง, kurulum resmi

2




Version 2.0 12/04/17

7


© Mothercare UK Ltd. 2017

assembly instructions, إرشادات التجميع, دستورالعمل نصب قطعات, instructions de montage, montageanweisungen, οδηγίες για τη συναρμολόγηση, instruksi perakitan, 조립 설명서, 组装说明, instrukcja montażu, instruções para montagem, инструкции по сборке, instrucciones de montaje, คำแนะนำสำหรับการประกอบ, kurulum talimatları

1



2





Version 2.0 12/04/17



8

© Mothercare UK Ltd. 2017

assembly instructions, إرشادات التجميع , دستورالعمل نصب قطعات , instructions de montage, montageanweisungen, οδηγίες για τη συναρμολόγηση, instruksi perakitan, 조립 설명서, 组装说明, instrukcja montażu, instruções para montagem, инструкции по сборке, instrucciones de montaje, คำแนะนำสำหรับการประกอบ, kurulum talimatları




assembly instructions, إرشادات التجميع , دستورالعمل نصب قطعات , instructions de montage, montageanweisungen, οδηγίες για τη συναρμολόγηση, instruksi perakitan, 조립 설명서, 组装说明, instrukcja montażu, instruções para montagem, инструкции по сборке, instrucciones de montaje, คำแนะนำสำหรับการประกอบ, kurulum talimatları




assembly instructions, إرشادات التجميع , دستورالعمل نصب قطعات , instructions de montage, montageanweisungen, οδηγίες για τη συναρμολόγηση, instruksi perakitan, 조립 설명서, 组装说明, instrukcja montażu, instruções para montagem, инструкции по сборке, instrucciones de montaje, คำแนะนำสำหรับการประกอบ, kurulum talimatları

7




8




assembly instructions, إرشادات التجميع , دستورالعمل نصب قطعات , instructions de montage, montageanweisungen, οδηγίες για τη συναρμολόγηση, instruksi perakitan, 조립 설명서, 组装说明, instrukcja montażu, instruções para montagem, инструкции по сборке, instrucciones de montaje, คำแนะนำสำหรับการประกอบ, kurulum talimatları

9




10




assembly instructions, إرشادات التجميع , دستورالعمل نصب قطعات , instructions de montage, montageanweisungen, οδηγίες για τη συναρμολόγηση, instruksi perakitan, 조립 설명서, 组装说明, instrukcja montażu, instruções para montagem, инструкции по сборке, instrucciones de montaje, คำแนะนำสำหรับการประกอบ, kurulum talimatları

11




12



assembly instructions, إرشادات التجميع , دستورالعمل نصب قطعات , instructions de montage, montageanweisungen, οδηγίες για τη συναρμολόγηση, instruksi perakitan, 조립 설명서, 组装说明, instrukcja montażu, instruções para montagem, инструкции по сборке, instrucciones de montaje, คำแนะนำสำหรับการประกอบ, kurulum talimatları

13



in use, الاستخدام, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

1



WARNING! Adjust the harness appropriately for your child's age.

تحذير! اضبطي حزام الأمان بشكل مناسب لعمر طفلك.
هتذارا! از کمربند مهار مناسب سن فرزند خود استفاده کنید.

AVERTISSEMENT ! Régler le harnais afin qu'il s'adapte à la taille de votre enfant.

WARNHINWEIS! Stellen Sie das Gurtsystem stets dem Alter Ihres Kindes entsprechend ein.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ρυθμίστε τις ζώνες ασφαλείας ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σας.

PERINGATAN! Sesuaikan harness dengan tepat sesuai usia anak Anda.

경고! 아이의 나이에 적절하도록 하네스를 조정해 주십시오.

警告! 根据您的宝宝的年龄, 适当调整安全带。

OSTRZEŻENIE! Pasy należy dostosować odpowiednio do wieku dziecka.



ADVERTÊNCIA! Ajuste o suporte corretamente de acordo com a idade da criança.

ВНИМАНИЕ! Отрегулируйте ремни безопасности в соответствии с возрастом вашего ребенка.

¡ADVERTENCIA! Ajuste el arnés de la forma apropiada para la edad del niño.


คำเตือน! โปรดปรับเข็มขัดให้เหมาะสมสำหรับอายุของเด็ก

UYARI! Çocu_nuzun ya_ına göre güvenlik kemerini gerekti_i gibi ayarlayın.




in use, الاستخدام, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

2




3




in use, استعمال, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

4




in use, استعمال, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

5




6




in use, الاستخدام, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

7




8




in use, الاستخدام, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

9




10




in use, استعمال, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ใช้งานอยู่, kullanım

11




WARNING: Strangulation hazard, هشدار: خطر خفگی از ناحیه گلو, تحذير: خطر الخنق,
 AVERTISSEMENT : danger d'étranglement, WARNHINWEIS: Erdrosselungsgefahr, ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος στραγγαλισμού,
 PERINGATAN : Bahaya tercekik, 경고: 목을 조를 위험이 있습니다, 警告: 被勒危險, OSTRZEŻENIE: Ryzyko uduszenia,
 AVISO: Risco de estrangulamento, ВНИМАНИЕ! Опасность удушения, ADVERTENCIA: peligro de estrangulamiento,
 คำเตือน: อาจมีอันตรายและเป็นอันตรายได้, UYARI: BOĞMA TEHLİKESİ

12




in use, استعمال, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ใช้งานอยู่, kullanım

13




14




in use, استعمال, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

15




16




in use, استعمال, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

17




18




in use, استعمال, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

19




20



in use, استعمال, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

21



in use, الاستخدام, در حال استفاده, utilisation, verwendung, κατά τη χρήση, sedang digunakan, 사용 중, 使用, w użyciu, em uso, применение, durante su uso, ทำงานอยู่, kullanım

22



For certain models only




لأجل بعض الطرز فقط

تنها ویژه ی مدل های خاص

uniquement pour certains modèles
nur für bestimmte Modelle


μόνο για ορισμένα μοντέλα
hanya untuk model tertentu
특정 모델 전용
仅适用于某些型号
tylko do niektórych modeli

somente para modelos específicos
только для определенных моделей
solo para ciertos modelos
สำหรับบางรุ่นเท่านั้น
yalnızca bazı modellerde bulunur.




after use, بعد الاستخدام, راهنمای پس از استفاده از محصول, après l'utilisation, nach verwendung, μετά τη χρήση, setelah penggunaan, 사용 후, 使用后, po użyciu, após o uso, после использования, después del uso, หลังใช้, kullanım sonrası.



1





2



after use, بعد الاستعمال , راهنمای پس از استفاده از محصول , après l'utilisation, nach verwendung, μετά τη χρήση, setelah penggunaan, 사용 후, 使用后, po użyciu, após o uso, после использования, después del uso, หลังใช้, kullanım sonrası.




after use, بعد الاستعمال , راهنمای پس از استفاده از محصول , après l'utilisation, nach verwendung, μετά τη χρήση, setelah penggunaan, 사용 후, 使用后, po użyciu, após o uso, после использования, después del uso, หลังใช้, kullanım sonrası.




after use, بعد الاستعمال , راهنمای پس از استفاده از محصول , après l'utilisation, nach verwendung, μετά τη χρήση, setelah penggunaan, 사용 후, 使用后, po użyciu, após o uso, после использования, después del uso, หลังใช้, kullanım sonrası.

7



8



safety & care notes

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

WARNING! Never leave your child unattended.

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use.

WARNING! To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

WARNING! Do not let your child play with this product.

WARNING! Always use the restraint system, ensuring it is correctly adjusted at all times.

WARNING! Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.

WARNING! This product is not suitable for running or skating.

WARNING! Do not add an additional mattress to the pushchair.

WARNING! Any load attached to the handle affects the stability of the pram/pushchair.

WARNING! Always use the crotch strap in combination with the waist belt.

WARNING! Suitable from birth in pram mode. Not suitable for children under 6 months in seat mode.

Don't let children play with or hang on the pushchair.

Do not overload this pushchair with additional children, goods or accessories.

Bags and other items should not be hung from the handles as this can affect the stability of the pushchair. Overloading, incorrect folding and the use of non-approved accessories is unsafe and may damage or break this pushchair.

Do not use parts or accessories which are not approved by the manufacturer.

Always apply the parking brake when the pushchair is stationary.

Ensure the parking brake is engaged during the loading and unloading of children.

Do not allow your child to climb unassisted into the pushchair.

Never leave the rain cover hood or apron on indoors, in a hot atmosphere or near a heat source as your child may overheat.

Be careful when going up or down kerbs.

Remove your child and fold the pushchair when going up or down stairs or escalators.

If your pushchair is used by someone unfamiliar with it e.g. Grandparents, always show them how it works.

Do not use this pushchair near an open fire or exposed flame.

Take extra care in windy conditions.

Complies with BS EN 1888:2012

For extra safety, D-rings are provided for the attachment of a separate safety harness approved to BS 6684 or BS EN 13210.

Infant car seats should not be used in place of a cot or a bed. Should your child need to sleep then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.

To prevent damage, remove the mothercare weathershield® before folding the pushchair.

Do not place anything on top of the mothercare weathershield®.

To prevent your child overheating, always fold or remove the mothercare weathershield® when indoors or in warm environments.

A basket is provided for the carriage of 2kg of items evenly distributed.

care of your product

Your pushchair requires maintenance by you. Regularly inspect the locks, brakes, harness, catches, seat adjusters, joints and fixings to ensure they are secure and in full working order. Brakes, wheels and tyres do wear and should be replaced if necessary. This can be arranged through your local Mothercare store. If parts become stiff or difficult to operate, ensure dirt is not the cause, then try a light application of a silicon lubricant, ensuring it penetrates between the components. Regular lubrication of moving parts will extend the life of your pushchair and make opening and folding easier. Plastic and metal parts may be sponged lightly using warm water and a mild detergent. Dry thoroughly before storing. Refer to sewn in labels for fabric care instructions. Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners. After exposure to damp conditions, dry off with a soft cloth and leave fully open in a warm environment. Storing damp will encourage mildew to form. Store in a dry place. Do not leave in sunlight for prolonged periods - some fabrics may fade. Your pushchair should be serviced and reconditioned before using it for a second baby, or within 18 months, whichever is the sooner. This can be arranged by your local Mothercare store. The Weathershield™ can be cleaned by sponging with warm water and a mild detergent. Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners. Never store this cover where heat may distort the Weathershield™.

customer care

Your child's safety is your responsibility.

If you have a problem with this product or require replacement parts, please contact your nearest Mothercare store or telephone the Mothercare Customer Care Line on 0344 875 5111.

Alternatively write to:

Customer Care
Mothercare
Cherry Tree Road
Watford
Herts. WD24 6SH

www.mothercare.com

ملاحظات الحماية والعناية

هام، احتفظي بها للرجوع إليها في المستقبل: اقرئيها جيداً

تحذير! لا تترك طفلك أبداً دون مراقبة.
تحذير! تأكدي دائماً من إغلاق كل الأدوات التي لا بد من قفلها قبل الاستخدام.
تحذير! لتجنب الإصابات، تأكدي أن يكون طفلك بعيداً أثناء فرد وطّي هذا المنتج.
تحذير! لا تدعي طفلك يلعب بهذا المنتج.
تحذير! استخدمي دائماً نظام الكبح، مع التأكد أنه مضبوط بطريقة سليمة طوال الوقت.
تحذير! تأكدي أن جسم عربة الطفل أو وحدة المقعد مثبتة بشكل صحيح قبل الاستخدام.
تحذير! هذا المنتج غير مناسب للجري أو التزلج.
تحذير! لا تضعي مرتبة إضافية في عربة الطفل.
تحذير! أي حمل موجود على المقبض يؤثر على توازن عربة الطفل.
تحذير! استخدمي دائماً شريط ما بين الساقين مع حزام الوسط.
تحذير! مناسب للأطفال منذ الولادة في وضعية عربة الأطفال. لا يناسب الأطفال تحت سن 6 أشهر في وضعية المقعد.
لا تدعي الأطفال يلعبون أو يتعلقون بعربة الأطفال.
لا تزيد حمل عربة الطفل بأطفال آخرين أو بضائع أو ملحقات.
ينبغي عدم تعليق الحقائب أو الأشياء الأخرى في المقابض حيث قد يؤثر هذا على ثبات عربة الطفل.
يعتبر التحويل الزائد والطي الخاطئ واستخدام الملحقات غير المعتمدة غير آمن وقد يسبب تلف أو كسر عربة الطفل.
لا تستخدم قطع غيار أو ملحقات غير المعتمدة من جهة التصنيع.
استخدمي المكابح دائماً عندما تكون عربة الطفل متوقفة.
تأكدني أن المكابح مفعلة عند وضع الطفل أو حمله من العربة.
لا تسمح ليطفلك بالتسلق إلى داخل عربة الطفل دون مساعدة.
لا تتركي الغطاء الواقى من المطر وأنت داخل المنزل، في الطقس الحار أو بالقرب من مصادر الحرارة حيث أن طفلك قد يتعرض للسخونة الزائدة.
احذري عند الصعود إلى الرصيف أو النزول.
احملي طفلك واطوي عربة الأطفال عند صعود الدرج أو السلالم المتحركة.
إذا استخدم عربة الأطفال شخص ما غير معتاد عليها، مثل الأجداد، أوصي لهم كيف تعمل.
لا تستخدم عربة الطفل بالقرب من النار أو اللهب المكشوف.
خذي حذر جيداً في الجو العاصف.
متوافق مع BS EN 1888:2012
لمزيد من الحماية، تم توفير حلقات على شكل حرف D لإلحاق حزام أمان معتمد طبقاً لمواصفات BS 6684 أو BS EN 1320.
يجب ألا تستخدم مقاعد السيارة الخاصة بالأطفال كبديل لسرير الطفل أو السرير. إذا احتاج طفلك للنوم، يجب وضع الطفل في داخل عربة أطفال مناسبة أو سرير نقال أو سرير مناسب.
لمنع تلف الواقى من الطقس، أزيله قبل طي عربة الطفل.
لا تضعي أي شيء فوق الواقى من الطقس.
لمنع فرط سخونة طفلك، اطوي أو انزع دائماً واقى الطقس من Mothercare وذلك عندما تكوني بداخل المنزل أو في البيئات الدافئة.
تم توفير سلة لحمل 2 كجم من الأشياء الموزعة بالتساوي بها.

نکته ی مهم، برای استفاده آتی آن را ننگه دارید. با دقت مطالعه شود

هشدار! هرگز کودک خود را بدون مراقبت رها نکنید.
 هشدار! اطمینان کسب کنید که تمامی ابزارهای قفل کننده قبل از استفاده درگیر باشند.
 هشدار! به منظور جلوگیری از جراحت حتماً هنگام و باز و بسته کردن این محصول، کودک را دور ننگه دارید.
 هشدار! اجازه ندهید کودکان با این محصول بازی کنند.
 هشدار! همواره از سیستم مهار استفاده کنید و اطمینان کسب کنید که در تمام مدت به درستی تنظیم شده باشد.
 هشدار! قبل از استفاده بررسی کنید که بدنه کالسکه یا ابزارهای اتصالی به صندلی به درستی درگیر باشند.
 هشدار! این محصول برای دوییدن و یا اسکیت سواری مناسب نیست.
 هشدار! یک تشک اضافی در کالسکه کودک قرار ندهید.
 هشدار! هرگونه بار وصل شده به دسته دوام کالسکه/صندلی چرخدار را تحت تأثیر قرار می دهد.
 هشدار! همواره از یک تسمه دوطرفه همراه با کمر بند استفاده کنید.
 هشدار! در حالت کالسکه از زمان تولد به بعد مناسب است. در حالت صندلی، برای کودکان زیر 6 ماه مناسب نیست.
 به کودکان اجازه ندهید با کالسکه بازی کنند و یا از آن آویزان شوند.
 با گذاشتن یک کودک دیگر، اشیاء یا لوازم جانبی در کالسکه بار آن را بیش از اندازه نکنید.
 کیف و یا سایر اقلام نباید از دسته ها آویزان شوند، زیرا دوام کالسکه را کاهش می دهد.
 بارگذاری بیش از حد، تا کردن ناصحیح و استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده نایمن است و باعث خرابی یا شکستن کالسکه کودک می شود.
 از قطعات پدکی و یا لوازم جانبی تأیید نشده توسط سازنده استفاده نکنید.
 همواره زمانی که کالسکه ثابت است ترمز پارک را درگیر کنید.
 اطمینان کسب کنید که ترمز پارک هنگام گذاشتن و برداشتن کودک درگیر باشد.
 به کودک خود اجازه ندهید بدون کمک از کالسکه بالا رود.
 هرگز یک شغل بارانی یا پش بند را در فضاهای سرپوشیده، محیط های گرم یا نزدیک منابع گرمایی به فرزند خود نپوشید، زیرا باعث گرم شدن بیش از حد کودکان می شود.
 هنگام بالا رفتن و یا پایین آمدن از جدول پیاده رو مواظب باشید.
 هنگام بالا رفتن و یا پایین رفتن از پله ها یا پله برقی کودک خود را بردارید و کالسکه را تاکنید.
 اگر افرادی از کالسکه استفاده می کنند که با آن آشنا نیستند، مثلاً پدر بزرگ و مادر بزرگ، همواره روش کار آن را به آنها نشان دهید.
 از کالسکه در نزدیکی آتش و یا شعله روبرز استفاده نکنید.
 در شرایط طوفانی مراقبت بیشتری بخرج دهید.
 مطابق با BS EN 1888:2012
 برای ایمنی بیشتر، حلقه های D شکل برای اتصال یک مهار ایمنی جداگانه مورد تأیید BS 6684 یا BS EN 13210 ارائه شده است.
 صندلی کودک خودرو نباید به جای ننو یا تختخواب استفاده شود. اگر فرزندان نیاز به خواب دارد، باید او را در کالسکه خواب، تختخواب یا رختخواب مناسب گذاشت.
 برای جلوگیری از خرابی، قبل از تا کردن کالسکه ®Mothercare Weathershield را بردارید.
 چیزی را بر روی ®Mothercare Weathershield قرار ندهید.
 برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد فرزندان، همواره روپوش ®Mothercare Weathershield را در فضاهای پوشیده و محیط های گرم تازه یا بردارید.
 یک سبد برای حمل 2 کیلوگرم از اقلیمی که به طور یکنواخت توزیع می شوند، ارائه شده است.

تحتاج عربة الأطفال إلى صيانة تقومين بها أنت.
 افحصي بانتظام الأقفال، المكابح، أربطة الأمان، المشابك، ضوابط المقعد، المفصلات والتكبيبات، لضمان أنها آمنة وتعمل بشكل جيد.
 قد تتآكل المكابح، العجلات والإطارات ويجب أن تستبدل إذا كان ذلك ضروريًا. يمكن أن يتم هذا من خلال متجر Mothercare المحلي لديك.
 إذا أصبحت الأجزاء متصلة أو صعبة التشغيل، تأكدتي أن هذا ليس بسبب الاتساخ، ثم جربي وضع قليل من زيت السيلكون وتأكدتي أنه تخلل بين المكونات.
 يطيل التزييت المنتظم من عمر عربة الأطفال ويسهل عملية الطي والفتح.
 يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية والمعدنية باستخدام قطعة إسفنج مبللة بماء دافئ ومنظف خفيف.
 جففي تمامًا قبل التخزين.
 ارجعي إلى الملصقات المخططة للحصول على إرشادات العناية بالقماش.
 لا تستخدم الصنفرة أو المنظفات التي تحتوي على الأمونيا أو مواد التبييض أو الكحول.
 بعد التعرض إلى الظروف الجوية الممطرة، جففي بقطعة ناعمة من القماش واتركيها مفتوحة تمامًا في منطقة دافئة.
 يسبب التخزين وهي في حالة رطوبة تكوّن العفن الفطري.
 تخزن في مكان جاف.
 لا تتركها في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة - قد تبهت بعض أجزاء القماش.
 يجب صيانة وإصلاح عربة الأطفال قبل استخدامها لطفل ثانٍ، أو خلال 18 شهرًا، أيهما يأتي أولاً. يمكن أن يتم هذا بواسطة متجر Mothercare المحلي لديك.
 يمكن تنظيف الواقي من الطقس من خلال مسحة بقطعة إسفنج مبللة بماء دافئ ومنظف خفيف.
 لا تستخدم الصنفرة أو المنظفات التي تحتوي على الأمونيا أو مواد التبييض أو الكحول.
 لا تخزني هذا الغطاء الواقي من الطقس في مكان قريب من الحرارة حيث قد تفسده الحرارة.

خدمة العملاء

إن حماية طفلك هي مسئوليتك.
 ت لديك مشكلة مع هذا المنتج أو تحتاجي إلى قطع غيار، يرجى الاتصال بأقرب متجر Mothercare.

شما باید از کالسکه نگهداری کنید.

به طور منظم قفل ها، ترمزها، مهار، گیره ها، تنظیم کننده های صندلی، مفصل ها و اتصالات را بررسی کنید تا مطمئن شوید که محکم هستند و کاملاً به درستی کار می کنند.

ترمزها، چرخ ها و تایرها ساییده می شوند و باید در صورت لزوم تعویض گردند. این کار را می توان از طریق فروشگاه محلی Mothercare انجام داد.

اگر قطعات سفت شوند و به درستی عمل نکنند، مطمئن شوید که دلیل آن گرد و خاک نیست و سپس لایه نازکی از روانکار سیلیکون به آن ها بزنید و مطمئن شوید که به بین قطعات نفوذ کند.

روغنکاری منظم قطعات متحرک عمر کالسکه کودک شما را افزایش می دهد و بازکردن و تا کردن آن را آسان تر می کند.

قطعات پلاستیکی و فلزی را می توان با آب گرم و شوینده ای ملایم با اسفنج تمیز کرد.

قبل از نگهداری آن در انبار، آن را کاملاً خشک کنید.

برای دستورالعمل های مراقبت مربوط به پارچه، به برجسب دوخته شده درون کالسکه مراجعه کنید.

هرگز برای تمیزکاری از پاک کننده های ساینده، محلول آمونیاک، محلول رنگبر، یا محلولات الکلی استفاده نکنید.

بعد از قرار گرفتن در معرض شرایط آب و هوایی مرطوب، آن را با پارچه ای لطیف خشک کنید و آن را در حالت کاملاً باز در محیطی گرم قرار دهید.

نگهداری از آن در محیط مرطوب موجب زنگ زدگی می شود.

آن را در مکانی خشک نگهداری کنید

این محصول را برای مدت طولانی در نور خورشید رها نکنی - رنگ بعضی پارچه ها از بین می رود.

قبل از استفاده از کالسکه برای کودکی دیگر، و یا طی 18 ماه، هر کدام زودتر رخ داد، باید آن را سرویس کاری و مرتب کرد. این کار را می توان از طریق فروشگاه محلی Mothercare انجام داد.

را می توان با اسفنج و آب گرم و شوینده ای ملایم تمیز کرد @Weathershield

هرگز برای تمیزکاری از پاک کننده های ساینده، محلول آمونیاک، محلول رنگبر، یا محلولات الکلی استفاده نکنید.

هرگز این روپوش را در جایی که ممکن است گرما باعث جمع شدن @Weathershield شود، نگهداری نکنید.

مسئولیت ایمنی فرزند شما بر عهده شما است.

اگر در رابطه با این محصول دچار مشکل هستید یا نیاز است قطعات آن تعویض شود، لطفاً با نزدیک ترین فروشگاه Mothercare تماس بگیرید.

IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

AVERTISSEMENT ! Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT ! Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage soient enclenchés avant l'utilisation.

AVERTISSEMENT ! Pour éviter toute blessure, ne dépliez et ne pliez jamais ce produit à proximité de votre enfant.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.

AVERTISSEMENT ! Toujours utiliser le système de retenue, en vous assurant qu'il est correctement réglé tout le temps.

AVERTISSEMENT ! Vérifier que les fixations du corps du landau ou du siège sont correctement enclenchés avant l'utilisation.

AVERTISSEMENT ! Ce produit ne convient pas à la course ou au patinage.

AVERTISSEMENT ! Ne pas ajouter de matelas supplémentaire à la poussette.

AVERTISSEMENT ! Toute charge attachée à la poignée affectera la stabilité du landau/ de la poussette.

AVERTISSEMENT ! Toujours utiliser la sangle d'entre-jambes avec la ceinture.

AVERTISSEMENT ! Convient dès la naissance en mode landau. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.

Ne pas laisser les enfants jouer avec la poussette ou s'y suspendre.

Ne pas surcharger cette poussette avec d'autres enfants, des objets ou des accessoires supplémentaires.

Les sacs et autres objets ne doivent pas être suspendus sur les poignées, car ceci peut affecter la stabilité de la poussette. Une surcharge, un pliage incorrect et l'utilisation d'accessoires non-approuvés sont dangereux et peuvent abîmer ou casser cette poussette.

Ne pas utiliser de pièces ou accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant.

Toujours appliquer le frein de stationnement lorsque la poussette est immobile.

Veiller à ce que le frein de stationnement soit enclenché lorsque vous installez ou enlevez les enfants de la poussette.

Ne pas laisser votre enfant se mettre dans la poussette sans assistance.

Ne jamais laisser l'habillement pluie ou le couvre-jambes à l'intérieur, dans une atmosphère chaude ou près de source de chaleur, car votre enfant pourrait avoir trop chaud.

Attention lorsque vous montez ou descendez des trottoirs.

Sortir votre enfant de la poussette et la plier si vous devez monter ou descendre des escaliers ou escalateurs.

Si votre poussette est utilisée par des personnes non familiarisées, par ex. grands-parents, montrer son fonctionnement.

Ne pas utiliser cette poussette près d'un feu de cheminée ou d'une source de chaleur exposée.

Faire particulièrement attention en conditions venteuses.

Conforme à BS EN 1888:2012

Pour encore plus de sécurité, des anneaux D sont fournis pour la fixation d'un harnais de sécurité séparé approuvé selon la norme BS 6684 ou BS EN 13210.

Les sièges-auto pour nouveau-nés ne devraient pas être utilisés à la place d'un berceau ou d'un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, vous devez le mettre dans le corps du landau, un berceau ou un lit approprié.

Pour éviter qu'il ne soit abîmé, enlever l'habillement pluie weathershield® de mothercare avant de plier la poussette.

Ne rien placer sur l'habillement pluie weathershield® de mothercare.

Pour éviter que votre enfant n'ait trop chaud, toujours plier ou enlever l'habillement pluie weathershield® de mothercare à l'intérieur ou dans les environnements chauds.

Un panier pouvant porter 2 kg distribués de manière égale est fourni.

entretien de votre produit

Vous devez veiller à l'entretien régulier de votre poussette.

Inspecter régulièrement les verrous, les freins, les harnais, les réglages de siège, les joints et les fixations, afin d'assurer qu'ils sont en bon état et fonctionnent correctement.

Les freins, les roues et les pneus s'usent et doivent être remplacés si nécessaire. Ceci peut être organisé par votre magasin Mothercare local.

Si des pièces deviennent rigides ou difficiles à utiliser, veiller à ce qu'elles ne soient pas trop sales, puis essayer d'appliquer une couche mince de lubrifiant silicone, en s'assurant à ce qu'il pénètre entre les composants.

Une lubrification régulière des pièces mobiles augmentera la durée de vie de votre poussette et facilitera l'ouverture et le pliage.

Les pièces plastiques et métalliques peuvent être épongées légèrement avec de l'eau chaude et un détergent doux.

Bien sécher avant de ranger.

Consulter les étiquettes cousues pour les consignes d'entretien.

Ne jamais nettoyer avec des produits nettoyants abrasifs, à base d'ammoniac, de javel ou alcoolisés.

Après l'exposition aux conditions humides, sécher avec un chiffon doux et laisser la poussette complètement ouverte dans un environnement chaud.

Ranger une poussette humide encourage la formation de moisissure.

Conserver dans un endroit sec.

Ne pas laisser au soleil pendant des périodes prolongées – certains tissus pourraient se décolorer.

Votre poussette doit être révisée et reconditionnée avant de l'utiliser pour un deuxième bébé ou dans les 18 mois, le cas échéant. Ceci peut être organisé par votre magasin Mothercare local.

Le Weathershield® peut être nettoyé en l'épongeant avec de l'eau chaude et un nettoyant doux.

Ne jamais nettoyer avec des produits nettoyants abrasifs, à base d'ammoniac, de javel ou alcoolisés.

Ne jamais ranger dans un endroit où la chaleur pourrait déformer le Weathershield®.

service client

Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.

En cas de problème avec ce produit ou si avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter votre magasin Mothercare le plus proche.

sicherheits- und pflegehinweise

WICHTIG, ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

WARNHINWEIS! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.

WARNHINWEIS! Achten Sie darauf, dass vor Verwendung alle Feststelleinrichtungen eingerastet sind.

WARNHINWEIS! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr Kind beim Auf- und Zusammenklappen des Produktes fern.

WARNHINWEIS! Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Produkt spielen.

WARNHINWEIS! Verwenden Sie stets das Gurtsystem, und achten Sie darauf, dass es zu allen Zeiten korrekt angepasst ist.

WARNHINWEIS! Prüfen Sie, dass die Befestigungsteile der Kinderwagen- bzw. Sitzeinheit vor Verwendung korrekt eingerastet sind.

WARNHINWEIS! Dieses Produkt eignet sich nicht zum Laufen oder Rollschuhlaufen.

WARNHINWEIS! Fügen Sie dem Kinderwagen keine weitere Matratze hinzu.

WARNHINWEIS! Jede Last am Griff beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens / Buggys.

WARNHINWEIS! Verwenden Sie stets Schritt- und Taillengurt gemeinsam.

WARNHINWEIS! Für Neugeborene im Kinderwagenmodus geeignet. Dieser Sitz ist im Sitzmodus nicht für Säuglinge unter 6 Monaten geeignet.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Buggy spielen oder an ihn anhängen.

Überladen Sie den Buggy nicht mit weiteren Kindern, Gegenständen oder Zusatzteilen.

Taschen und andere an den Griff gehängte Gegenstände können die Stabilität des Buggys beeinträchtigen.

Überladen, falsches Zusammenfallen und die Verwendung falschen Zubehörs ist unsicher und könnte diesen Kinderwagen beschädigen oder brechen.

Verwenden Sie keine Ersatzteile bzw. kein Zubehör, das nicht vom Hersteller genehmigt wurde.

Betätigen Sie stets die Standbremse, wenn der Buggy steht.

Sorgen Sie dafür, dass die Standbremse festgestellt ist, bevor Sie Kinder in oder aus dem Buggy nehmen.

Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, selbständig in den Buggy zu klettern.

Legen Sie Regenschutz oder Abdeckungen im Haus, in warmer Umgebung oder in der Nähe einer Wärmequelle stets ab, da Ihr Kind überhitzen könnte.

Geben Sie beim Hinauf- und Hinabsteigen von Randsteinen Acht.

Nehmen Sie Ihr Kind beim Hinauf- bzw. Hinabsteigen von Stiegen oder Rolltreppen aus dem Buggy und falten Sie diesen zusammen.

Wird Ihr Buggy von Personen verwendet, die mit ihm nicht vertraut sind (z. B. Großeltern), zeigen Sie ihnen stets, wie er funktioniert.

Verwenden Sie den Buggy nicht in der Nähe eines offenen Kamins / Feuers oder offener Flammen.

Seien Sie unter windigen Bedingungen besonders vorsichtig.

Entspricht BS EN 1888:2012

Für extra Sicherheit stehen Zugringe zur Montage eines weiteren Sicherheitsgurts genehmigt nach BS 6684 oder BS 13210 zur Verfügung.

Kinderautositze sollten nicht anstelle eines Baby- oder Kinderbettes verwendet werden. Sollte das Kind schlafen müssen, ist es in den geeigneten Kinderwagenaufsatz, das Baby- oder Kinderbett zu legen.

Um Beschädigung zu vermeiden, entfernen Sie den Mothercare Weathershield® Regenschutz vor dem Zusammenklappen des Buggys.

Stellen oder legen Sie nichts auf den geöffneten Mothercare Weathershield® Regenschutz.

Um Ihr Kind vor Überhitzung zu schützen, falten oder entfernen Sie stets den Mothercare Weathershield® Regenschutz, wenn Sie sich im Haus oder in warmer Umgebung aufhalten.

Für den Transport einer gleichmäßig verteilten Last von 2 Kilogramm steht ein Einkaufskorb zur Verfügung.

wartung

Unser Buggy erfordert Ihre Wartung. Prüfen Sie Feststelleinrichtungen, Bremsen, Sicherheitsgurt, Riegel, Sitzverstellung, Gelenke und Befestigungen regelmäßig, um ihre Betriebssicherheit und -bereitschaft zu gewährleisten. Bremsen, Räder und Reifen nutzen sich ab und sollten, wenn erforderlich, ersetzt werden. Ihr örtliches Mothercare-Geschäft ist Ihnen gerne behilflich. Sind Teile starr oder schwer zu bedienen, entfernen Sie, wenn nötig, allen Schmutz. Tragen Sie nun ein wenig Silikon-Gleitmittel auf. Das Gleitmittel sollte auch in die Fugen zwischen den Einzelteilen eindringen können. Regelmäßiges Schmieren beweglicher Teile verlängert die Lebensdauer Ihres Buggys und erleichtert Öffnen und Zusammenfallen. Plastik- und Metallteile können mit einem feuchten Schwamm und ein wenig mildem Reinigungsmittel gesäubert werden. Lassen Sie den Kinderwagen vor Aufbewahrung gründlich trocknen. Pflegehinweise für Stoffteile befinden sich an den aufgenähten Etiketten. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Scheuermittel oder Reiniger, die Ammoniak, Chlorbleiche oder Spiritus enthalten. Trocknen Sie den Buggy nach Verwendung in feuchten Bedingungen mit einem weichen Tuch und lassen Sie ihn in warmer Umgebung vollständig geöffnet stehen. Aufbewahrung in feuchtem Zustand könnte zu Schimmelbildung führen. An trockenem Ort aufbewahren. Nicht für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aussetzen – einige Stoffe könnten verblassen. Ihr Buggy sollte vor Verwendung für ein zweites Baby oder nach spätestens 18 Monaten gewartet oder überholt werden. Ihr örtliches Mothercare-Geschäft erledigt dies gerne. Der Weathershield® Regenschutz kann mit einem feuchten Schwamm und ein wenig mildem Reinigungsmittel gesäubert werden. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Scheuermittel oder Reiniger, die Ammoniak, Chlorbleiche oder Spiritus enthalten. Bewahren Sie diese Abdeckung niemals in der Nähe einer Wärmequelle auf, die den Weathershield® Regenschutz verziehen könnte.

kundendienst

Die Sorge für die Sicherheit Ihres Kindes tragen Sie.

Sollten Sie Probleme mit diesem Produkt haben oder Ersatzteile dafür benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihr nächstgelegenes Mothercare-Geschäft.

σημειώσεις για τη φροντίδα & την ασφάλεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν όλες οι ασφάλειες πριν από τη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την αποφυγή τραυματισμών, κρατήστε το παιδί σας μακριά όταν ανοίγετε και κλείνετε το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε το παιδί να παίζει με το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντοτε τις ζώνες ασφαλείας, προσαρμόζοντάς τις κάθε φορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχουν κουμπώσει σωστά οι συνδέσεις στο σώμα του καροτσιού ή στο κάθισμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προϊόν δεν ενδείκνυται για τρέξιμο ή χρήση με πατίνια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην προσθέτετε επιπλέον στρώμα στο καρότσι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οποιοδήποτε φορτίο στηρίζεται στη λαβή επηρεάζει την ευστάθεια του καροτσιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το στήριγμα της λεκάνης σε συνδυασμό με τον ιμάντα μέσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατάλληλο από νεογέννητα στην οριζόντια θέση. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών στην όρθια θέση.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ή να κρεμιούνται από το καρότσι.
Μην παραφορτώνετε το καρότσι με άλλα παιδιά, τσάντες ή εξαρτήματα.
Μην κρεμάτε τις σακούλες ή άλλα αντικείμενα από τη λαβή, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η σταθερότητα του καροτσιού.
Η υπερφόρτωση, ο λανθασμένος τρόπος κλεισίματος και η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές ή να σπάσουν το όχημα.
Μην χρησιμοποιείτε μέρη ή εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Όταν το καρότσι είναι σταματημένο, χρησιμοποιείτε πάντοτε τα φρένα.
Φροντίστε να βάζετε φρένο κάθε φορά που τοποθετείτε ή απομακρύνετε τα παιδιά από το καρότσι.
Μην αφήνετε το παιδί να σκαρφαλώνει στο καρότσι χωρίς επίβλεψη.
Ποτέ μην αφήνετε τις κουκούλες ή τις ποδιές των καλυμμάτων όταν το καρότσι βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο, σε ζεστή ατμόσφαιρα ή κοντά σε πηγή θερμότητας, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί το παιδί σας.
Να είστε προσεκτικοί όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από κράσπεδα.
Απομακρύνετε το παιδί και κλείστε το καρότσι όταν ανεβοκατεβαίνετε απλές σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες.
Αν το καρεκλάκι χρησιμοποιείται από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του, π.χ. παππούδες, να τους υποδεικνύετε πάντοτε τον τρόπο χρήσης.
Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι κοντά σε τζάκια ή φλόγες.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνθήκες δυνατού αέρα.
Σε συμμόρφωση με το πρότυπο BS EN 1888:2012
Για επιπλέον ασφάλεια, σας παρέχονται κρίκοι σε σχήμα «D» για τη στερέωση ενός χωριστού συστήματος στήριξης που ανταποκρίνεται στο πρότυπο BS 6684 ή EN 13210.
Τα βρεφικά καθίσματα αυτοκινήτου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί για λίκνο ή κούνια. Όταν το παιδί σας πρέπει να κοιμηθεί, μεταφέρετέ το σε ένα καρότσι, λίκνο ή κούνια.
Για να αποφύγετε τις ζημιές, αφαιρέστε το κάλυμμα weathershield® προτού κλείσετε το καρότσι.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προστατευτικό weathershield®.
Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του παιδιού σας, διπλώστε ή αφαιρέστε το προστατευτικό weathershield® όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή σε θερμό περιβάλλον.
Μαζί με το καρότσι, παρέχεται ένα καλάθι για τη μεταφορά ομοίομορφα κατανεμημένων αντικειμένων βάρους έως 2 κιλά.

φροντίδα του προϊόντος

Το καρότσι απαιτεί συντήρηση από εσάς.

Επιθεωρείτε συχνά τις ασφάλειες, τα φρένα, το σύστημα στήριξης, τα μάνταλα, τους ρυθμιστές του καθίσματος και τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένα και λειτουργούν πλήρως.

Τα φρένα, οι τροχοί και τα λάστιχα υφίστανται φθορά και πρέπει να αντικαθίστώνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα Mothercare.

Αν τα εξαρτήματα γίνουν δύσκαμπτα ή δύσκολα στο χειρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν οφείλεται στη βρομιά. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια ελαφριά στρώση σιλικονούχου λιπαντικού, φροντίζοντας ώστε να φτάνει ανάμεσα στα εξαρτήματα.

Η τακτική λίπανση των κινητών μερών εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το καρότσι σας και κάνει πιο εύκολο το άνοιγμα και το κλείσιμο.

Καθαρίζετε με σφουγγάρι τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ένα α) ήπιο καθαριστικό υγρό.

Στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση.

Ανατρέξτε στις ραμμένες ετικέτες για οδηγίες προστασίας των υφασμάτων.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία, χλωρίνη ή οινόπνευμα

Μετά την έκθεση σε συνθήκες υγρασίας, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί και αφήστε το καρότσι τελείως.

Η φύλαξη σε περιβάλλον με υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας.

Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.

Μην το αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα – ορισμένα υφάσματα μπορεί να ξεθωριάσουν.

Κάντε το απαραίτητο σέρβις και τεχνικούς ελέγχους προτού χρησιμοποιήσετε το καρότσι για ένα δεύτερο μωρό, ή μέσα σε 18 μήνες, όποιο διάστημα προκύψει πιο νωρίς. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα Mothercare.

Καθαρίστε το Weathershield® χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία, χλωρίνη ή οινόπνευμα

Μην αποθηκεύετε το κάλυμμα σε σημείο όπου η θερμότητα μπορεί να αλλοιώσει το Weathershield®.

εξυπηρέτηση πελατών

Η ασφάλεια του παιδιού σας είναι δική σας ευθύνη.

Αν έχετε πρόβλημα με αυτό το προϊόν ή χρειάζεστε οποιαδήποτε ανταλλακτικά, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα Mothercare.

catatan keselamatan & perawatan

PENTING, SIMPAN SEBAGAI RUJUKAN DI KEMUDIAN HARI: BACA DENGAN SAKSAMA

PERINGATAN! Jangan biarkan anak Anda tanpa pengawasan.

PERINGATAN! Pastikan bahwa semua perangkat pengunci terikat sebelum penggunaan.

PERINGATAN! Untuk menghindari cedera pastikan bahwa anak Anda tidak berada di dekat Anda ketika melipat dan membuka produk ini.

PERINGATAN! Jangan biarkan anak Anda bermain dengan produk ini.

PERINGATAN! Selalu gunakan sistem penahan, pastikan disesuaikan dengan tepat di setiap waktu.

PERINGATAN! Periksa bahwa badan kereta bayi atau perangkat tambahan pada unit kursi dipasang dengan benar sebelum digunakan.

PERINGATAN! Produk ini tidak cocok untuk berlari atau berseluncur.

PERINGATAN! Jangan berikan kasur tambahan pada kereta dorong.

PERINGATAN! Beban apa pun yang melekat pada gagang mempengaruhi kestabilan kereta bayi/ kereta dorong.

PERINGATAN! Selalu gunakan tali untuk bagian paha bersama-sama dengan sabuk untuk pinggang.

PERINGATAN! Cocok untuk bayi baru lahir dalam mode kereta bayi. Tidak cocok untuk anak di bawah 6 bulan dengan mode duduk.

Jangan biarkan anak-anak bermain dengan atau bergantung pada kereta dorong.

Jangan bebankan kereta dorong ini secara berlebihan dengan anak-anak lain, barang-barang atau aksesoris.

Tas dan barang-barang lain tidak boleh menggantung di gagang karena hal ini dapat mempengaruhi kestabilan kereta dorong.

Beban berlebihan, pelipatan tidak benar dan penggunaan aksesoris yang tidak disetujui adalah tidak aman dan dapat merusak atau mematahkan kereta dorong ini.

Jangan gunakan komponen atau aksesoris yang tidak disetujui oleh produsen.

Selalu posisikan kereta dorong tertahan rem saat kereta berada dalam kondisi diam.

Pastikan bahwa kereta dorong tertahan rem selama meletakkan atau mengangkat anak dari kereta.

Jangan biarkan anak Anda memanjat tanpa bantuan ke dalam kereta dorong.

Jangan pernah meninggalkan tudung pelindung hujan atau penutup di dalam ruangan, di lingkungan yang panas atau di dekat sumber panas karena anak Anda dapat mengalami panas berlebihan.

Berhati-hati saat naik ke atas atau turun ke bawah trotoar.

Angkat anak Anda dan lipat kereta dorong saat naik ke atas atau menuruni anak tangga atau eskalator.

Apabila kereta dorong Anda digunakan oleh seseorang yang tidak biasa menggunakannya, msl. nenek/kakek, selalu tunjukkan pada mereka bagaimana cara kerjanya.

Jangan gunakan kereta dorong ini di dekat api langsung atau terpapar api.

Berikan perhatian lebih dalam kondisi berangin.

Sesuai dengan BS EN 1888:2012

Untuk keselamatan tambahan, D-rings disediakan sebagai tambahan harness keselamatan terpisah yang sesuai dengan BS 6684 atau BS EN 13210.

Kursi mobil untuk anak tidak boleh dipakai sebagai pengganti ranjang bayi atau ranjang. Apabila anak Anda harus tidur, maka ia harus diletakkan di kereta dorong bayi, ranjang bayi atau tempat tidur yang sesuai.

Untuk mencegah kerusakan, angkat Weathershield® mothercare sebelum melipat kereta dorong.

Jangan letakkan apa pun di atas Weathershield® mothercare.

Untuk mencegah panas berlebihan pada anak Anda, selalu lipat atau angkat weathershield® mothercare saat berada di dalam ruangan atau di lingkungan yang hangat.

Sebuah keranjang disediakan untuk membawa barang-barang seberat 2 kg yang tersebar secara merata.

perawatan produk anda

Kereta dorong kami memerlukan perawatan Anda.

Periksa kunci, rem, harness, pengait, penyesuaian kursi, sambungan dan pengikatan secara rutin untuk memastikan semuanya aman dan berfungsi sempurna.

Rem, roda dan ban bisa usang dan harus diganti jika perlu. Hal ini bisa diatur melalui toko Mothercare setempat Anda.

Jika komponen menjadi kaku sehingga sulit untuk dijalankan, pastikan bahwa penyebabnya bukan kotoran, lalu coba untuk memberikan sedikit pelumas silikon dan pastikan bahwa pelumas merembes masuk ke komponen.

Pelumasan teratur pada komponen-komponen yang bergerak akan memperpanjang usia kereta dorong Anda dan memudahkan pembukaan dan pelipatan.

Komponen plastik dan logam pencucian ringan dapat dilakukan dengan menggunakan air hangat dan sabun cuci lembut.

Keringkan seluruhnya sebelum penyimpanan.

Lihat jahitan label untuk instruksi perawatan kain.

Jangan pernah membersihkan dengan jenis pembersih abrasif berbasis amonia, pemutih atau spiritus

Setelah terkena kondisi lembap, keringkan dengan kain yang lembut dan biarkan terbuka sepenuhnya di lingkungan yang hangat.

Menyimpannya dalam keadaan lembap akan mendorong terbentuknya jamur.

Simpan di tempat kering

Jangan biarkan berada di bawah sinar matahari terlalu lama - kain akan menjadi lusuh.

Kereta dorong Anda harus diservis dan diperbaiki sebelum menggunakannya pada bayi kedua atau dalam waktu 18 bulan, atau salah satu dari keduanya yang lebih cepat. Hal ini bisa diatur melalui toko Mothercare setempat Anda.

Weathershield® dapat dibersihkan dengan mencucinya dengan air hangat dan sabun cuci lembut.

Jangan pernah membersihkan dengan jenis pembersih abrasif berbasis amonia, pemutih atau spiritus

Jangan pernah menyimpan penutup ini di mana panas dapat mengubah bentuk Weathershield®.

layanan pelanggan

Keselamatan anak Anda adalah tanggung jawab Anda.

Jika Anda ada masalah dengan produk ini atau membutuhkan suku cadang pengganti, silakan menghubungi toko Mothercare Anda yang terdekat.

안전 및 관리 유의 사항

중요, 이후 참고를 위해 보관: 속지 필수

경고! 보호자 없이 아이를 혼자 두지 마십시오.

경고! 사용 전에 모든 잠금장치가 고정되었는지를 확인해 주십시오.

경고! 이 제품을 펼치거나 접는 동안에 아이가 근처에 있지 않도록 해서 부상을 방지해 주십시오.

경고! 아이가 이 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.

경고! 항상 정확하게 조정될 수 있는 보호장구를 항상 사용하십시오.

경고! 유모차 본체 또는 시트 유닛 부착 장치가 올바르게 고정되었는지를 확인하십시오.

경고! 이 제품은 달리기나 스케이팅 하기에 적합하지 않습니다.

경고! 유모차에 추가 매트리스를 깔지 마십시오.

경고! 손잡이에 물건을 달면 유모차의 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

경고! 허리 벨트와 더불어 가랑이끈도 항상 사용해야 합니다.

경고! 유모차 모드에서 신생아부터 사용 가능. 생후 6 개월 미만에는 적당하지 않음.

아이들이 유모차를 가지고 놀거나 올라타지 않도록 하십시오.

이 유모차에 또 다른 아이, 물건 또는 부속물을 추가함에 따라 적정 중량이 초과되지 않아야 함..

가방 또는 다른 물건을 손잡이에 걸면 유모차의 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

중량 초과, 잘못된 접기 작동, 미승인 부속물의 사용은 안전하지 않으며, 이 유모차를 손상시키거나 파손시킬 수 있습니다.

제조사 미승인의 부품 또는 부속품을 사용하지 마십시오.

유모차를 움직이지 않는 경우에는 항상 정지 브레이크를 적용하십시오.

아이를 태우거나 내리는 경우, 정지 브레이크가 고정되었는지를 확인해야 합니다.

보호자의 도움 없이는 아이가 유모차에 오르지 않도록 해야 합니다.

실내, 더운 기온 또는 열원이 가까이 있는 경우에는, 아기가 높은 온도에 노출 될 수 있으므로, 유모차 방수 커버 또는 후드를 사용하지 않아야 합니다.

보도 블록에 올라가거나 내려갈 때에 항상 주의하십시오.

계단 또는 에스컬레이터를 이용하는 경우에는 유모차에서 아이를 내리고 유모차를 접어 주십시오.

유모차에 익숙하지 않는 사람(예, 할아버지, 할머니)이 사용하는 경우에는, 그 사용법을 미리 설명해 주십시오.

보호되지 않는 화염 등에 근처에서는 이 유모차를 사용하지 마십시오.

바람이 많이 부는 조건에서는 특별히 주의를 기울여 주십시오.

BS EN 1888:2012 준수

부가적인 안정성을 확보하기 위해, 별도 안전 하네스 부착을 위해 BS 6684 또는 BS EN 13210 승인의 D링이 제공되고 있습니다.

유아용 카시트는 유아용 침대 또는 일반 침대 대신에 사용되지 않아야 합니다. 아이가 잠을 자야 하는 경우, 아이는 적절한 유아용 침대 또는 일반 침대를 사용해야 합니다.

Mothercare Weathershield®는 손상을 방지하기 위해서 유모차를 접기 전에 분리해야 합니다.

Mothercare Weathershield® 위에 어떠한 물건도 놓지 마십시오.

과열되는 것을 방지하려면, 실내 또는 따뜻한 환경에서는 Mothercare Weathershield®를 접거나 치워주십시오.

한쪽으로 한 쪽으로 쏠리지 않도록 넓은 물건 2kg을 담을 수 있는 바스켓이 제공됩니다.

제품 관리

유모차는 사용자의 관리가 필요합니다.
잠금장치, 브레이크, 하네스, 부착장치, 시트 조정장치, 접합부분, 부착물이 안정적으로 고정되어 있고 제대로 작동하는지를 정기적으로 점검해 주십시오.
브레이크, 바퀴, 타이어는 마모되며, 필요한 경우 교체되어야 합니다. 이러한 교체는 가까운 Mothercare 대리점에서 하실 수 있습니다.
부품 작동이 원활하지 않는 경우, 흠이 낀 경우 이를 제거하고, 실리콘 윤활유를 부속품 사이에 스며들도록 가볍게 적용하십시오.
움직이는 부분에 대한 정기적인 윤활유 공급은 유모차 수명을 연장시키고, 유모차를 더욱 쉽게 열고 접을 수 있게 만듭니다.
플라스틱과 금속 부분은 따뜻한 물과 중성 세제에 적신 스폰지로 청소하실 수 있습니다.
보관하기 전에 완전히 건조해 주십시오.
라벨로 부착된 직물 관리 설명을 참고해 주십시오.
연마, 암모니아, 표백, 알코올 성분 유형의 세제로 청소하지 마십시오.
습기가 많은 환경에 노출된 후에는, 부드러운 천으로 닦아 주시고 따뜻한 곳에서 완전히 열어 건조해 주십시오.
습한 곳에 보관하는 경우, 곰팡이가 생길 수 있습니다.
건조한 장소에 보관해 주십시오.
직사광선이 비치는 곳에 오랜 시간 동안 방치하지 마십시오. 직물 일부의 색이 바래질 수 있습니다.
유모차가 두 번째 아기에게 사용되거나 18개월이 경과한 모든 경우에는 서비스를 받고 재조정되어야 합니다. 이러한 서비스는 가까운 Mothercare 대리점에서 받으실 수 있습니다.
Weathershield®는 따뜻한 물과 중성 세제를 적신 물로 청소될 수 있습니다.
연마, 암모니아, 표백, 알코올 성분 유형의 세제로 청소하지 마십시오.
Weathershield® 커버를 변형시킬 수 있는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오.

고객 관리

자녀에 대한 안전은 부모의 책임입니다.
제품에 문제가 있거나 부품 교체가 필요한 경우, 가까운 Mothercare 대리점으로 연락해 주십시오.

安全和照护注意事项

重要，妥善保存以备日后参考：仔细阅读

警告！ 不要让孩子无人看管。
警告！ 使用前确保所有锁定装置已扣紧。
注意！ 在打开和折叠本品时，确保您的孩子保持远离，避免受伤。
注意！ 不要让您的孩子玩本产品。
警告！ 始终使用安全带，确保任何时候都要正确调整安全带。
警告！ 使用前检查童车的主体或座位系统连接设备是否已正确扣紧。
警告！ 本产品不适合跑步或溜冰时使用。
警告！ 不要增加折叠式婴儿车的坐垫。
警告！ 在手柄上增加任何负载都可影响到童车/折叠式婴儿车的稳定性。
警告！ 始终结合使用腰带和裆带。
警告！ 婴儿车模式适合从出生起。座位模式不适合6个月以下的宝宝。
不要让宝宝玩或挂在婴儿车上。
不要在本折叠式婴儿车内超载其他孩子、货物或配件。
提及及其他物品不应挂在把手上，因为这可能会影响到婴儿车的稳定性。
超载、不正确折叠和使用非认可的配件都是不安全的，可能会损坏或折断这种折叠式婴儿车。
不要使用未经制造商认可的零件或配件。
静止时始终踩上刹车制动。
把宝宝放进和抱出时确保刹车制动已踩上。
不要让您的宝宝独立爬进折叠式婴儿车。
在室内或较热环境中或靠近热源时，不要把防雨罩或围裙罩上，宝宝可能会过热。
上下路肩时要小心。
上下楼梯或自动扶梯时，抱起宝宝并把婴儿车折起。
如果由不熟悉的人如祖父母使用您的折叠式婴儿车，请先示范如何使用。
不要在明火或暴露火焰的附近使用本折叠式婴儿车。
大风时请格外小心。
遵守 BS EN 1888:2012
为了加强安全，提供一个经 BS 6684 或 BS EN 13210 认可的D型环来连接一个单独的安全带。
不得把婴儿汽车座椅当成婴儿床或床来使用。如果宝宝要睡觉，应该把他/她放在一张合适的童车主体、婴儿床或床上。
为了防止损坏，把婴儿车折叠前请先拆除 Mothercare 防风雨罩®。
不要在 Mothercare 防风雨罩®上面放任何东西。
为了防止您的宝宝过热，在室内或在温暖环境中，请始终折起或拆除 Mothercare 防风雨罩®。
提供一个可承重2公斤的篮子来均匀分布重量。

照护您的产品

我们的折叠式婴儿车需要您的维护。

定期检查锁、制动器、安全带、收纳袋、座椅调节、接合处和接头，以确保它们稳固且正常工作。

如有必要，应予以更换已磨损的制动器、车轮和轮胎。这可以联系当地的 Mothercare 商店进行安排。

如果部件变得僵硬、难以操作，确保污垢不是造成此问题的原因，然后应用少量的硅润滑剂让其在组件间渗透。

定期润滑运动部件可延长您的婴儿车使用寿命，并让打开和折叠更容易。

可以用沾温水和温和清洁剂的海绵来清洁塑料和金属部件。

存放前彻底干燥。

请参阅水洗标了解织物保养说明。

切勿使用磨粒、含氨和含漂白剂或含酒精成分的清洁剂来清洁。

曝露到潮湿的环境后，用软布干燥，并完全打开放在温暖的环境中。

潮湿存放会形成霉变。

在干燥的地方存放

不要长时间放在太阳底下 - 一些布料可能会褪色。

在给第二个宝宝使用前或18个月内，以较早者为准，应对您的折叠式婴儿车进行维修和翻新。这可以联系当地的

Mothercare 商店进行安排。

可以用沾温水和温和清洁剂的海绵来清洁防风雨罩®。

切勿使用磨粒、含氨和含漂白剂或含酒精成分的清洁剂来清洁。

不要把此罩盖放在可让防风雨罩®变形的热的地方。

客户服务

您孩子的安全是您的责任。

如果产品有问题或您需要更换零件，请联系离您最近的 Mothercare 商店。

uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem sprawdzić, czy zabezpieczone są wszystkie mechanizmy blokujące.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć urazów, w czasie rozkładania i składania materaca trzymać dziecko z dala od niego.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dziecku bawić się tym produktem.

OSTRZEŻENIE! Zawsze stosować uprząż ochronną, dbając o to, aby była należycie zapięta.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem sprawdzić, czy mechanizmy mocowania gondoli i siedziska są prawidłowo zatrzaśnięte.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie jest przeznaczony do biegania ani jeżdżenia na wrotkach.

OSTRZEŻENIE! Nie dodawać do wózka dodatkowego materaca.

OSTRZEŻENIE! Wszelkie obciążenie uchwytu wpływa na stabilność wózka.

OSTRZEŻENIE! Zawsze należy stosować zarówno pasek przebiegający przez krocze, jak i pasek biodrowy.

OSTRZEŻENIE! Odpowiednie od urodzenia w wersji z gondolą. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy w wersji z siedziskiem.

Nie należy pozwalać dzieciom bawić się wózkiem ani zwieszać się z niego.

Nie należy przeciążać wózka dodatkowymi dziećmi, towarami ani akcesoriami.

Nie należy wieszać toreb ani innych przedmiotów na uchwytach, gdyż mogłoby to naruszyć równowagę wózka.

Przeciążanie, nieprawidłowe składanie i użycie niezatwierdzonych akcesoriów jest niebezpieczne i może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wózka.

Nie należy stosować części zamiennych ani akcesoriów innych niż zatwierdzone przez producenta.

Po zatrzymaniu wózka należy zawsze wcisnąć hamulec postojowy.

Podczas wkładania i wyjmowania dzieci należy sprawdzić, czy hamulec postojowy jest wciśnięty.

Nie należy dopuszczać do tego, aby dziecko wspinało się na siedzisko bez pomocy dorosłego.

Dziecko nie powinno pozostawiać przykryte daszkiem, osłoną przeciwdeszczową, ani śpiworkiem w pomieszczeniach, w wysokich temperaturach lub w pobliżu źródła ciepła, gdyż mogłoby to doprowadzić do przegrzania dziecka.

Szczególną ostrożność należy zachować przechodząc przez krawężniki.

W przypadku wchodzenia lub schodzenia po schodach i schodach ruchomych należy wyjąć dziecko z wózka.

Jeżeli wózek będzie używany przez osobę niezaznajomioną z jego działaniem, na przykład przez dziadków, należy zawsze wyjaśnić sposób jego użycia.

Nie zbliżać wózka do otwartego ognia lub nieosłoniętego płomienia.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas silnych wiatrów.

Zgodne z BS EN 1888:2012

Dla dodatkowego bezpieczeństwa w wyposażeniu wózka znajdują się elementy w kształcie litery D do zamocowania osobnej uprząży ochronnej zgodnej z normą BS 6684 lub BS EN 13210.

Foteliki samochodowe dla niemowląt nie powinny być używane jako łóżeczka. Do snu należy dziecko ułożyć w odpowiedniej gondoli wózka lub w łóżeczku.

Aby nie dopuścić do uszkodzenia, przed złożeniem wózka należy zdjąć osłonę Mothercare Weathershield®.

Nie kłaść żadnych przedmiotów na osłonie Mothercare Weathershield®.

Aby zapobiec przegrzaniu się dziecka, w pomieszczeniach lub w ciepłą pogodę należy zdejmować osłonę Mothercare Weathershield®.

Do przewożenia przedmiotów przeznaczony jest koszyk; towary nie mogą przekraczać 2 kg i muszą być równo rozłożone.

należy dbać o produkt

Wózek wymaga pielęgnacji przez użytkownika.

Należy regularnie sprawdzać działanie blokad, hamulców, uprząży ochronnej, zatrzasków, regulacji siedziska, przegubów i uchwytów, aby mieć pewność, że są one bezpieczne i sprawne.

Hamulce, koła i opony ulegają zużyciu i w razie potrzeby należy wymienić je na nowe. Części zamienne można zakupić w lokalnym sklepie Mothercare.

Jeżeli części są sztywne i trudne w obsłudze, należy sprawdzić, czy do mechanizmu nie przedostał się brud, a następnie należy nałożyć odrobinę smaru silikonowego, upewniając się, że wszedł pomiędzy elementy.

Regularne smarowanie części ruchomych przedłuży okres eksploatacji wózka i ułatwi jego składanie i rozkładanie.

Części z tworzywa sztucznego i metalu można przemywać delikatnie gąbką nasączoną ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

Wysuszyć dokładnie przed przechowywaniem.

Wskazówki w sprawie pielęgnacji części z tkanin znaleźć można na wszystkich etykietach.

Do czyszczenia nie należy stosować substancji żrących, środków czyszczących na bazie amoniaku, wybielaczy lub alkoholu.

Po kontakcie z wilgocią wytrzeć miękką szmatką i pozostawić w położeniu całkowicie otwartym, w ciepłym miejscu.

Przechowywanie w stanie wilgotnym sprzyja powstawaniu pleśni.

Przechowywać w suchym miejscu.

Nie pozostawiać na słońcu na dłuższy okres – niektóre materiały mogą wyblaknąć.

Wózek należy oddać do serwisu i odnowienia przed wykorzystaniem go do drugiego dziecka lub po upływie 18 miesięcy (zależy, co nastąpi szybciej). Można to załatwić w lokalnym sklepie Mothercare.

Oslonę Mothercare Weathershield® można czyścić gąbką moczona w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.

Do czyszczenia nie należy stosować substancji żrących, środków czyszczących na bazie amoniaku, wybielaczy lub alkoholu.

Nie przechowywać osłony Mothercare Weathershield® w miejscu, w którym może ulec uszkodzeniu pod wpływem wysokiej temperatury.

obsługa klienta

Bezpieczeństwo Twojego dziecka zależy od Ciebie.

W razie problemów z tym produktem albo potrzeby zakupienia części zamiennych, prosimy skontaktować się z najbliższym sklepem Mothercare.

observações sobre segurança e cuidados

IMPORTANTE, MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA COM ATENÇÃO

ADVERTÊNCIA! Nunca deixe a criança sem supervisão.

ADVERTÊNCIA! Verifique se todos os dispositivos de trava estão acionados antes do uso.

ADVERTÊNCIA! Para evitar danos físicos certifique-se de que a criança esteja distante ao abrir e recolher este produto.

ADVERTÊNCIA! Não deixe a criança brincar com este produto.

ADVERTÊNCIA! Sempre use o sistema de contenção, e sempre verifique se está ajustado corretamente.

ADVERTÊNCIA! Verifique se os dispositivos de fixação do corpo do carrinho ou a unidade de assento estão acionados corretamente antes do uso.

ADVERTÊNCIA! Este produto não é adequado para correr ou patinar.

ADVERTÊNCIA! Não coloque um colchão adicional no carrinho.

ADVERTÊNCIA! Qualquer carga anexada à barra afeta a estabilidade do carrinho.

ADVERTÊNCIA! Sempre use o cinto entre as pernas em combinação com o cinto de cintura.

ADVERTÊNCIA! Adequado desde o nascimento no modo carrinho. Inadequado para crianças menores de 6 meses no modo assento.

Não deixe a criança brincar ou se pendurar no carrinho.

Não sobrecarregue este carrinho com crianças, itens ou acessórios.

Bolsas e outros itens não devem ser pendurados nas barras, pois isso pode afetar a estabilidade do carrinho.

Sobrecarregar, dobrar de maneira incorreta e usar acessórios não aprovados é inseguro e pode danificar ou quebrar este carrinho.

Não use peças ou acessórios que não sejam aprovados pelo fabricante.

Sempre aplique o freio de estacionamento quando o carrinho estiver parado.

Certifique-se de aplicar o freio de estacionamento ao colocar e tirar crianças do carrinho.

Não permita que a criança suba no carrinho sem auxílio.

Nunca use capa de chuva ou cobertura em ambiente interno, em ambiente quente ou perto de uma fonte de calor, pois o excesso de calor poderá ser prejudicial à criança.

Tome cuidado ao subir e descer em guias.

Tire a criança e dobre o carrinho ao subir ou descer escadas ou escadas rolantes.

Se o carrinho for usado por alguém que não esteja familiarizado com ele, por exemplo, os avós, sempre mostre a eles como funciona.

Não use este carrinho perto de fogo ou chama exposta.

Tome cuidado extra quando houver vento forte.

Em conformidade com BS EN 1888:2012

Para maior segurança, anéis em D são fornecidos para prender um suporte de segurança adicional aprovado de acordo com as normas BS 6684 ou BS EN 13210.

As cadeiras de bebê para automóvel não devem ser usadas no lugar de um berço ou cama. Se a criança precisar dormir, ela deve ser colocada em um carrinho adequado, berço ou cama.

Para prevenir danos, retire o Weathershield® Mothercare antes de recolher o carrinho.

Não coloque nada sobre o Weathershield® Mothercare.

Para prevenir o superaquecimento da criança, sempre dobre ou remova o Weathershield® Mothercare quando estiver em ambiente interno ou em ambientes quentes.

Uma cesta é fornecida para o transporte de 2 kg de itens distribuídos de maneira uniforme.

cuidados com o seu produto

Nosso carrinho requer que você faça a manutenção.

Inspecione regularmente as travas, freio, suporte, fivelas, ajustes de assento, juntas e mecanismos para verificar a segurança e funcionamento perfeito.

Freios, rodas e pneus sofrem desgaste e devem ser substituídos se for necessário. Isso pode ser organizado através da sua loja Mothercare local.

Se as peças ficarem duras ou difíceis de operar, verifique se a causa não é sujeira, depois experimente aplicar uma leve camada de lubrificante de silicone, de modo a penetrar entre os componentes.

A lubrificação regular de peças móveis estenderá a vida útil do carrinho e facilitará a abertura e o fechamento.

As peças de plástico e metal podem ser limpas com uma esponja e água morna com detergente suave.

Seque bem antes de armazenar.

Consulte as etiquetas costuradas para obter instruções de cuidados com o tecido.

Nunca limpe com produtos abrasivos, à base de amônia, alvejante ou álcool.

Após a exposição a condições de umidade, seque com um pano macio e deixe totalmente aberto em um ambiente quente.

O armazenamento com umidade estimula a formação de bolor.

Armazene em local seco

Não deixe sob a luz do sol por períodos prolongados. Alguns tecidos poderão desbotar.

O seu carrinho deve ser revisado e reconicionado antes de ser usado para um segundo bebê, ou no prazo de 18 meses; o que ocorrer primeiro. Isso pode ser organizado através da sua loja Mothercare local.

O Weathershield® pode ser limpo com uma esponja e água morna com detergente suave.

Nunca limpe com produtos abrasivos, à base de amônia, alvejante ou álcool.

Nunca armazene esta capa onde o calor possa distorcer o Weathershield®.

assistência ao cliente

Você é responsável pela segurança da criança.

se há um problema com este produto, ou se você necessita peças de reposição, contate a loja Mothercare mais próxima.

примечания по безопасности и уходу

ВАЖНО: СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием проверьте, что все фиксаторы задействованы.

ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения телесных повреждений держите ребенка вдали, когда вы складываете и раскладываете этот продукт.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте ребенку играть с этим продуктом.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте ремни безопасности и проверяйте, чтобы они были постоянно отрегулированы правильным образом.

“ВНИМАНИЕ! Перед использованием проверьте, чтобы устройства крепления к коляске или к блоку сиденья были надлежащим образом закреплены.”

ВНИМАНИЕ! Этот продукт не предназначен для бега или катания на коньках.

ВНИМАНИЕ! Не добавляйте в коляску дополнительный матрас.

ВНИМАНИЕ! Любая нагрузка на ручку будет влиять на устойчивость прогулочной коляски.

ВНИМАНИЕ! Всегда задействуйте паховый ремешок в комбинации с поясным ремешком ремешков безопасности.

ВНИМАНИЕ! В режиме коляски можно использовать, начиная с рождения. Не рекомендуется использовать в режиме сиденья для детей младше 6 месяцев.

Не разрешайте детям играть с коляской или виснуть на ней.

Не перегружайте прогулочную коляску, сажая в нее еще одного ребенка, а также вещами или аксессуарами.

Не следует вешать сумки и другие предметы на ручки прогулочной коляски, т.к. это может повлиять на ее устойчивость. Перегрузка, неправильное складывание прогулочной коляски и использование не предназначенных для данной коляски аксессуаров могут привести к ее повреждению или поломке.

Не используйте части или аксессуары, не утвержденные изготовителем.

При остановке коляски всегда задействуйте тормоз.

Не забывайте ставить коляску на тормоз, когда вы сажаете в коляску ребенка или когда вы вынимаете из коляски ребенка.

Не разрешайте ребенку забираться в прогулочную коляску без присмотра.

Никогда не оставляйте на коляске дождевик, капюшон или фартук в помещении, при теплой погоде или когда коляска находится вблизи источника обогрева - ваш ребенок может перегреться.

Соблюдайте осторожность, когда поднимаетесь на обочины тротуара или спускаетесь с них.

Выньте ребенка из коляски и сложите коляску, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестницам или эскалаторам.

Если вашу коляску использует кто-либо другой, кто не знаком с ее устройством, например, бабушка или дедушка, всегда показывайте им, как она работает.

Не ставьте коляску около камина или открытого пламени.

Соблюдайте меры предосторожности в ветряную погоду.

Соответствует BS EN 1888:2012

Для дополнительной безопасности предусмотрены D-кольца, которые предназначены для крепления отдельных ремешков безопасности, утвержденных в соответствии со стандартом BS 6684 или BS EN13210.

Автокресло для младенцев не должно использоваться в качестве кровати. Если вашему ребенку необходимо поспать, его следует положить в надлежащую люльку коляски или кроватку.

Чтобы не повредить дождевик Weathershield® Mothercare, снимите его, прежде чем складывать прогулочную коляску.

Не кладите никакие вещи на верх дождевика Weathershield® Mothercare.

Во избежание перегрева ребенка всегда складывайте или снимайте дождевик Weathershield® Mothercare в помещениях или в теплую погоду.

Коляска снабжена корзинкой для покупок, общий вес которых не должен превышать 2 кг, все вещи в корзинке для покупок должны быть распределены равномерно.

уход за изделием

Прогулочная коляска требует регулярного ухода.

Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, ремешки безопасности, фиксаторы, регуляторы сиденья, механические соединения и крепежные элементы для гарантии их надежности и полной работоспособности.

Тормоза, колеса и шины подвержены износу и подлежат замене в случае необходимости. Их можно заказать через ваш местный магазин фирмы Mothercare.

В случае, если части вашей коляски начинают застревать или ими становится трудно управлять, проверьте, что это происходит не по причине скопившейся в них грязи. Затем попробуйте применить небольшое количество силиконовой смазки, проверяя, что смазка проникает между компонентами.

Регулярная смазка подвижных частей продлит срок службы вашей прогулочной коляски и облегчит ее раскладывание и складывание.

Пластиковые и металлические части можно слегка чистить губкой, смоченной в теплой воде и слабом моющем средстве.

Тщательно просушите коляску перед ее хранением.

Инструкции по уходу за материалом смотрите на пришитых этикетках.

Никогда не применяйте для чистки коляски абразивные, содержащие аммоний, отбеливатели или спирт очистители.

После прогулок в сырую погоду протрите коляску мягкой тряпкой и оставьте полностью открытой в теплом помещении, чтобы просушить.

При хранении коляски в сыром виде может образоваться плесень.

Храните коляску в сухом помещении.

Не оставляйте коляску на солнце в течение продолжительных периодов времени – некоторые материалы могут выгореть.

Перед тем, как использовать коляску для второго ребенка, или после 18 месяцев хранения, в зависимости от того, какой срок меньше, необходимо провести ремонт и обновление. Об этом можно договориться с вашим местным магазином фирмы Mothercare.

Дождвик Weathershield® можно чистить губкой, смоченной в теплой воде и слабом моющем средстве.

Никогда не применяйте для чистки дождвика абразивные, содержащие аммоний, отбеливатели или спирт очистители.

Никогда не храните дождвик Weathershield® в местах чрезмерного обогрева, это может повредить его.

забота о клиенте

Вы отвечаете за безопасность вашего ребенка.

В случае возникновения каких-либо проблем с этим продуктом, или если вам потребуются запасные части для замены, пожалуйста, обращайтесь в ваш ближайший магазин фирмы Mothercare.

medidas de seguridad y cuidado

IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER DETENIDAMENTE

¡ADVERTENCIA! Nunca deje al niño sin supervisión.

¡ADVERTENCIA! Antes de usar, asegúrese de que todos los seguros estén acoplados.

¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño no esté cerca al plegar y desplegar este artículo.

¡ADVERTENCIA! No deje que los niños jueguen con este artículo.

¡ADVERTENCIA! Utilice siempre el sistema de retención y compruebe que esté correctamente ajustado en todo momento.

¡ADVERTENCIA! Antes de usar, compruebe que los dispositivos de colocación del capazo y del asiento estén bien acoplados.

¡ADVERTENCIA! Este artículo no es apto para su uso mientras se corre o se patina.

¡ADVERTENCIA! No ponga un colchón adicional en la silla de paseo.

¡ADVERTENCIA! Las cargas que se cuelguen del manillar afectan la estabilidad de la silla/el coche de paseo.

¡ADVERTENCIA! Al usar el arnés, utilice siempre la correa de la entrepierna junto con la de la cintura.

¡ADVERTENCIA! Apto desde el nacimiento en la posición de capazo. No apto para niños de menos de 6 meses de edad en la posición de asiento.

No deje que los niños jueguen con la silla de paseo ni se cuelguen de ella.

No cargue excesivamente la silla de paseo con otros niños, objetos o accesorios.

No se deben colgar bolsas ni otros objetos del manillar ya que pueden perjudicar la estabilidad de la silla de paseo.

Una carga excesiva, el pliegue inadecuado o el uso de accesorios no autorizados podrían estropear o romper la silla de paseo.

No utilizar piezas ni accesorios que no sean los autorizados por el fabricante.

Ponga siempre los frenos cuando la silla de paseo no esté en movimiento.

Asegúrese de poner el freno mientras mete al niño en la silla o lo saca de ella.

No permita que el niño suba a la silla de paseo sin ayuda.

En espacios cerrados, lugares calurosos y cuando se halle cerca de fuentes de calor, debe retirar el plástico de lluvia, la capota y el cubrepies, de lo contrario el niño podría sobrecalentarse.

Tenga cuidado al subir y bajar bordillos.

Al subir o bajar escaleras, tanto normales como mecánicas, saque al niño de la silla de paseo y pliéguela.

Si alguien que no esté acostumbrado a manejar la silla de paseo (p. ej. los abuelos) va a usarla, explíquele su funcionamiento.

No utilice esta silla de paseo cerca de una chimenea o del fuego.

Tenga especial cuidado cuando haga viento.

Cumple con la norma BS EN 1888:2012

Para mayor seguridad, se incluyen anillas D que permiten colocar un arnés de seguridad adicional que cumpla con la norma BS 6684 o con la norma BS EN 13210.

Las sillas de seguridad infantiles no se deben usar en lugar de una cuna o cama. Si el niño necesita dormir, debe llevarlo a un capazo, una cama o cuna adecuada.

Retire el plástico de lluvia weathershield® de mothercare antes de plegar la silla para evitar su deterioro.

No poner objetos encima del plástico de lluvia weathershield® de mothercare.

Para evitar que el niño se sobrecaliente, doble o retire el plástico de lluvia weathershield® de mothercare cuando se encuentre en lugares cerrados o calurosos.

Se incluye una cesta portapaquetes con capacidad para una carga de 2 kilos distribuida uniformemente.

cuidado del artículo

Esta silla de paseo requiere ciertos cuidados.

Inspeccione con regularidad los seguros, los frenos, el arnés, los broches, las piezas de ajuste del asiento, las juntas y las piezas de sujeción para comprobar que funcionen correctamente.

Los frenos, las ruedas y los neumáticos sufren desgaste y se deben reemplazar si es necesario. Su tienda local de Mothercare puede encargarse de ello.

Si alguna pieza se atasca o se mueve con dificultad, compruebe primero que no esté sucia y después utilice un lubricante de silicona, asegurándose de que penetre bien entre las piezas.

Lubricar con regularidad las partes móviles de la silla de paseo prolongará su vida útil y hará que resulte más fácil abrirla y plegarla.

Las partes metálicas y plásticas se pueden limpiar con una esponja humedecida con agua templada y un detergente suave.

Dejar secar bien antes de guardar.

Para el cuidado de las partes de tela, consulte las etiquetas cosidas en las mismas.

No utilice productos limpiadores abrasivos, ni con amoníaco, lejía o alcohol.

Si la silla se ha mojado, séquela con un trapo suave y déjela abierta en un lugar cálido.

Si la silla se guarda todavía húmeda se puede formar moho.

Guardar en un lugar seco.

No deje la silla expuesta a la luz solar por periodos prolongados. Algunas telas podrían perder color como consecuencia.

La silla de paseo se debe revisar y acondicionar antes de usarla para un segundo bebé o al cabo de 18 meses. Su tienda local de Mothercare puede encargarse de ello.

Para la limpieza del plástico de lluvia Weathershield® se puede usar una esponja humedecida con agua templada y un detergente suave.

No utilice productos limpiadores abrasivos, ni con amoníaco, lejía o alcohol.

No guarde el plástico de lluvia Weathershield® en un lugar donde el calor pueda deformarlo.

atención al cliente

La seguridad de su hijo es su responsabilidad.

si encuentra algún problema con este artículo o necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con su tienda Mothercare más cercana.

คำแนะนำความปลอดภัย & การดูแล

สำคัญ เก็บไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต กรุณาอ่านอย่างรอบคอบ

คำเตือน! อย่าปล่อยให้เด็กของคุณไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สำหรับการล็อกได้ทำงานแล้วก่อนการใช้

คำเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุตรหลานของคุณได้ถูกกันให้ห่างจาก

สินค้าขณะการแกะและการพับ

คำเตือน! อย่าปล่อยให้เด็กของคุณเล่นกับสินค้าชิ้นนี้

คำเตือน! โปรดใช้เข็มขัดตลอดเวลา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับไว้อย่างถูกต้องแล้ว

คำเตือน! ตรวจสอบว่าลำตัวของรถเด็กหรืออุปกรณ์แนบที่นั่งได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วก่อนใช้

คำเตือน! สินค้านี้ไม่เหมาะสมสำหรับการวิ่งหรือการเล่นสเก็ต

คำเตือน! อย่าใช้เบาะที่นอนเพิ่มเติมในรถเข็น

คำเตือน! การผูกติดสิ่งของใดๆบนด้ามจับจะกระทบกระเทือนความเสถียรของรถเด็ก/รถเข็น

คำเตือน! ควรใช้สายรัดเป่าด้วยกันกับเข็มขัดคาดเอว

คำเตือน! เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดในโหมดรถเด็ก ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนในโหมดที่นั่ง

อย่าปล่อยให้เด็กเล่นหรือห้อยโหนบนรถเข็น

อย่าเพิ่มเด็ก สิ่งของ หรือเครื่องประดับในรถเข็นนี้และทำให้น้ำหนักเกิน

ไม่ควรห้อยกระเป๋าและสิ่งของอื่นจากด้ามจับเพราะอาจกระทบความเสถียรของรถเข็นได้

การใส่หน้ากาก การพับแบบไม่ถูกต้อง หรือการใช้เครื่องประดับที่ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและ

อาจทำลายหรือก่อความเสียหายต่อรถเข็นได้

อย่าใช้ชิ้นส่วนหรือเครื่องประดับที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

อย่าใช้เบรกสำหรับจอดเมื่อรถเข็นไม่ได้เคลื่อนที่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้เบรกแล้วช่วงอุ้มเด็กขึ้นหรือลงจากรถเข็น

อย่าอนุญาตให้บุตรหลานของคุณเป็นโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือเขาไปในรถเข็น

อย่าปล่อยให้ผ้าครอบกันฝนหรือที่กำบังสำหรับที่ร่มถูกทิ้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ร้อนหรือใกล้แหล่งความร้อนเพราะเด็กของคุณ

อาจรู้สึกร้อนเกินได้

โปรดระมัดระวังขณะขึ้นหรือลงขอบทางเดิน

อุ้มเด็กออกจากรถเข็นและเก็บรถเข็นขณะขึ้นหรือลงบันไดหรือบันไดเลื่อน

หากรถเข็นของคุณถูกคนที่ไม่รู้วิธีใช้ใช้ อย่างเช่นปู่ย่าตายาย โปรดแสดงวิธีใช้ให้พวกเขาดูเสมอก่อน

อย่าใช้รถเข็นนี้ใกล้กองไฟหรือไฟที่ไม่ได้ปิดไว้

โปรดระวังเป็นพิเศษในสภาพอากาศที่มีลมแรง

ถูกต้องตาม BS EN 1888:2012

เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม ห่วง-D ได้ถูกแนบมาเพื่อการติดตั้งเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วจาก BS

6684 หรือ BS EN 13210

ที่นั่งเด็กในรถของทารกไม่ควรถูกใช้แทนเปลหรือเตียง หากเด็กของคุณต้องการนอน ก็ควรที่จะวางเด็กไว้ใน รถทารกแรก

เกิด (pram) เปลหรือเตียงที่เหมาะสม

เพื่อป้องกันความเสียหาย ให้ถอดเวเธอร์ชีลด์® mothercare ก่อนพับรถเข็น

อย่าวางสิ่งใดไว้บนเวเธอร์ชีลด์® mothercare

เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานของคุณรู้สึกร้อนเกินไป ให้พับและถอดเวเธอร์ชีลด์® Mothercare เมื่ออยู่ในร่มหรือในสิ่ง

แวดล้อมที่มีอากาศอบอุ่น

ตะกร้าที่มีไว้สำหรับถือสิ่งของหนัก 2 กิโล ที่ได้ถูกวางไว้อย่างราบเรียบในตะกร้า

การรักษาสินค้า

รถเข็นของเราต้องการความดูแลจากคุณ โปรดตรวจสอบรถ เบรก เข็มขัด ตามจับ ปุ่มปรับที่นั่ง ข้อต่อและส่วนประกอบอื่นๆเพื่อความมั่นใจว่าทั้งหมดได้ถูกติดตั้งไว้ อย่างแน่นหนาและอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานได้อย่างเต็มที่แล้ว เบรก ล้อและยางล้ออาจชำรุดได้และควรถูกเปลี่ยนหากจำเป็น สามารถทำได้โดยการติดต่อร้าน Mothercare ประจำท้องถิ่นของคุณ หากชิ้นส่วนแข็งหรือใช้ลำบาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุเกิดมาจากคราบดิน จากนั้นให้ลองใส่สารหล่อลื่นประเภท ซิลิโคน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารหล่อลื่นได้ไหลผ่านส่วนประกอบต่างๆแล้ว การใส่สารหล่อลื่นให้ส่วนที่เคลื่อนไหวได้เป็นประจำจะทำให้ชีวิตการใช้งานของรถเข็นยาวนานขึ้นและทำให้การเปิดหรือการพับงายขึ้น

ทำความสะอาดส่วนประกอบพลาสติกและเหล็กโดยใช้น้ำอุ่นและผงซักฟอกแบบอ่อนโยน ตากให้แห้งก่อนเก็บ

อ้างอิงฉลากที่เย็บติดไว้สำหรับคำแนะนำในการดูแลเนื้อผ้า

อย่าทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ประเภทขัดถู น้ำยาที่มีแอมโมเนีย น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ หลังจากสัมผัสกับสภาพเปียกชื้น ให้ตากแห้งด้วยผ้าขนหนูและเปิดทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมแบบอบแห้ง

การเก็บความชื้นไว้จะทำให้เชือราน่าค้างขึ้น

เก็บในที่แห้ง

อย่าทิ้งไว้ในแสงแดดเป็นเวลานาน - สีเนื้อผ้าบางชนิดอาจจางลงได้

ควรดูแลและซ่อมแซมรถเข็นของคุณก่อนใช้สำหรับทารกคนที่สอง หรือภายในเวลา 18 เดือน ข้อดีก็ตามที่เร็วกว่า สามารถทำได้โดยการติดต่อร้าน Mothercare ประจำท้องถิ่นของคุณ

ให้ทำความสะอาดเวอริชิลด์™ โดยการเช็ดด้วยฟองน้ำชุบน้ำอุ่นและสบู่อ่อน

อย่าทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ประเภทขัดถู น้ำยาที่มีแอมโมเนีย น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์

อย่าเก็บที่คลุมไว้ในที่ที่ความชื้นอาจทำให้เวอริชิลด์™ เปลี่ยนรูปได้

บริการลูกค้าสัมพันธ์

ความปลอดภัยของเด็กของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้หรือต้องการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วน กรุณาติดต่อร้าน mothercare ใกล้คุณ

güvenlik ve bakım notları

ÖNEMLİ, İLERDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLİCE OKUYUN

UYARI! Çocuğu gözetimsiz bırakmayın.

UYARI! Kullanmadan önce tüm kilitleme bileşenlerinin devreye sokulduğundan emin olun.

UYARI! Yaralanmayı ve incinmeyi engellemek için bu ürünü katlayıp açarken çocuğunuzun ürünün yakında olmadığından emin olunuz.

UYARI! Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.

UYARI! Her zaman doğru şekilde ayarlandığından emin olarak bağlama sistemini kullanın.

UYARI! Kullanmadan önce araba gövdesi ve koltuk ünitesinin bileşenlerinin, ek aparatlarının doğru şekilde devreye sokulduğundan emin olun.

UYARI! Bu ürün koşmak veya kaymak için uygun değildir.

UYARI! Bebek arabasına ek şilte koymayın.

UYARI! Tutma saplarına takılan her türlü yük bebek arabasının dengesini etkiler.

UYARI! Her zaman bel kemeriyle birlikte bacak arasından geçen kemeri de kullanın.

UYARI! Bebek arabası modu doğumdan itibaren kullanılmaya uygundur. Koltuk modu 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.

Çocukların bebek arabasıyla oynamasına veya arabaya asılmalarına izin vermeyin.

Bu bebek arabasını başka bir çocukla, eşyalarla veya aksesuarla aşırı yüklemeyin.

Bebek arabasının dengesini etkileyebileceğinden tutma saplarına çanta veya diğer nesnelere asılmamalıdır.

Aşırı yük, hatalı katlama ve onaysız aksesuar kullanımı bebek arabasına zarar verebilir veya kırılmasına sebep olabilir.

Üreticinin onaylamadığı parçaları veya aksesuarları kullanmayın.

Bebek arabası hareketsiz durumdayken frenleri devreye sokun.

Çocuğu arabaya koyarken veya arabadan alırken frenin devrede olduğundan emin olun.

Çocuğunuzun gözetimsiz olarak bebek arabasına çıkmasına izin vermeyin.

Çocuğunuzun aşırı ısınmasına neden olabileceğinden, yağmur örtüsünü, başlığı veya ayak örtüsünü kapalı alanlarda, sıcak havada veya ısı kaynağının yakınındayken kullanmayın.

Yaya kaldırımlarına çıkarken veya inerken dikkatli olun.

Merdivenle veya yürüyen merdivenle inip çıkarken çocuğunuzu arabadan çıkarın ve arabayı katlayın.

Bebek arabanız büyükkanne, büyükbaba gibi arabaya alışık olmayan kişiler tarafından kullanılacaksa, her zaman nasıl çalıştığını gösterin.

Bu bebek arabasını açık ateş veya alev yakınında kullanmayın.

Rüzgarlı havalarda daha fazla dikkat edin.

BS EN 1888:2012 uyumludur.

Ekstra güvenlik için BS 6684 veya BS EN 13210 onaylı ayrı bir güvenlik kemeri eklenmesi için D-halkaları sağlanmıştır.

Bebek oto koltuğu, yatak ve beşik/karyola yerine kullanılmamalıdır. Çocuğunuzun uyumaya ihtiyacı varsa uygun bebek arabası gövdesine, beşiğe/karyolaya yada yatağa yatırınız.

Zarar görmesini önlemek için bebek arabasını katlamadan önce Weathershield® i çıkarın.

Weathershield® in üzerine bir şey koymayın.

Çocuğunuzun aşırı sıcaklamasını engellemek için kapalı alanlarda veya sıcak ortamlarda Weathershield® i katlayın yada çıkarın.

Sepet eşit şekilde dağıtılmış olarak 2 kg. kadar yükü taşıyabilir.

ürününüzün bakımı

Bebek arabanızın bakımınıza gereksinimi vardır.

Düzenli olarak kilitleri, frenleri, kemerleri, kilit mandallarını, koltuk ayarlayıcıları, bağlantıları ve sabitleyicileri sağlam ve düzgün çalıştıklarından emin olmak için düzenli olarak kontrol edin.

Frenler, lastikler ve tekerlekler yıpranır ve gerekiyorsa değiştirilmesi gerekir. Bu işlem yerel Mothercare mağazanız tarafından ayarlanabilir.

Parçalar sıkışır veya zor hareket etmeye başlarsa, buna kirin neden olmadığından emin olun ardından bileşenlere nüfuz ettiğinden emin olacak şekilde az miktarda silikon yağı uygulayın.

Hareketli parçaların düzenli olarak yağlanması bebek arabanızın ömrünü uzatacak ve açma-kapama işlemlerini kolaylaştıracaktır.

Plastik ve metal parçalar ılık su ve hafif bir deterjan kullanılarak süngerle silinebilir.

Kaldırmadan önce tamamen kurutun.

Kumaş kısımların bakımı için etiketteki talimatlara bakın.

Aşındırıcı, çizici, amonyak, alkol yada çamaşır suyu bazlı temizleyicilerle asla temizlemeyin.

Neme maruz kalması durumunda yumuşak bir bezle kurulayın ve sıcak bir ortamda tam olarak açık biçimde bırakın.

Nemli olarak saklama küflenmeye neden olabilir.

Kuru bir yerde muhafaza edin.

Bazı kumaşlar solabileceğinden uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

"Bebek arabanız, ikinci bebeğiniz için kullanılmadan önce veya 18 ayın ardından (hangisi daha önce gerçekleşirse) bakım görmeli ve yeniden ayarlanmalıdır. Bu işlem yerel Mothercare mağazanız tarafından ayarlanabilir.

Weathershield® ılık su ve hafif bir deterjanla süngerle silinerek temizlenebilir.

Aşındırıcı, çizici, amonyak, alkol yada çamaşır suyu bazlı temizleyicilerle asla temizlemeyin.

Weathershield® e zarar verebileceğinden bu örtüyü sıcak ortamlarda muhafaza etmeyin.

müşteri hizmetleri

Çocuğunuzun güvenliği sizin sorumluluğunuzdur.

bu ürünle ilgili herhangi bir probleminiz yada yedek parça ihtiyacınız varsa, lütfen en yakın Mothercare mağazası ile iletişime geçin.



ARTWORK FOR



Artwork Information	
CODE	MC2054
FILENAME	MC2054_4374 Orb All Terrain_Stroller_User Guide_v2
DESCRIPTION	Orb All Terrain Stroller User Guide v2
PRINT PROCESS	Litho <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> Scr <input type="checkbox"/> Digi <input type="checkbox"/>
DIMENSIONS	Height 210mm Width 148mm
PAGINATION	Cover 00 Inners 61
CUTTER USED	NO

PROCESS COLOURS	C <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/>
SPOT COLOURS	P295 Blue / P485 Red

IMAGE REFERENCE	Actual DPI	Effective DPI

Artworker	Date	Artworker	Date	Artworker	Date
Steve M	12.04.17				

Artworker Notes

QC Sign Off	Studio	Production	Spot Check
Artwork size correct			
Bleed added			
Legend all detail checked			
Colour correct to brief/estimate			
Correct logos			
Correct image ref & position			
Colour breakdown correct			
Layers correct			
Point size correct			
Kerning and trapping correct			
Spell checked/grammar using both program and manual check			
Ensure artwork reflects creative templates			
Code positioning and size correct			
Code naming convention on Artwork and legend correct and the same			
File naming convention correct to standard			
Proof read			
Studio Signed:	Date:		
Production Signed:	Date:		
Spot Checked:	Date:		